

Innan gränslägesprogrammering kan påbörjas skall Zip-screenen vara monterad med **ett fast övre och ett fast nedre mekaniskt stopp**. Bottenlisten skall löpa fritt utan motstånd hela vägen ned. Använd alltid ett vattenpass vid montage för att säkerställa att kassett och gejdarrar är monterade enligt tillverkarens anvisningar.

Ett korrekt montage är ytterst viktig eftersom motorn detekterar eventuella hinder under körning.

För ytterligare information rörande inkoppling och montage se motorns medföljande installationsanvisning. Gränslägesinställning kan endast göras med en fyrtrådig testkabel från SELVE modell ref.nr. 290 103.

1. ANSLUT MOTORN TILL SELVES TESTKABEL (Ref.nr. 290 103)

Blå = N (neutral)

Brun = UPP

Svart = NED

Gul/Grön = PE (skyddsjord)



2. ANSLUT MOTORN TILL 230V




Anslut testkabeln till ett 230V uttag.



Testkabelns diod tänds och motorn gör en kort upp- & ned rörelse

3. HELAUTOMATISK GRÄNSLÄGESINSTÄLLNING (OBS! Börja med övre läget först.)


I helautomatisk läge stannar motorn till 2 ggr vid UPP/NED körning !



OBS! Övre gränsläget skall ställas först.
Kör motorn upp med testkabeln så att bottenlisten stoppar mekaniskt mot kassetten.



Släpp knappen.




Kör motorn ned med testkabeln så att bottenlisten stannar mekaniskt mot det nedre stoppet.



Släpp knappen.

Är gränslägena ställda stannar motorn ej till kort vid UPP/NED körning !

4. RADERING AV GRÄNSLÄGEN (FABRIKINSTÄLLNING).



Radering kan endast göras om båda gränslägena är programmerade.
Inprogrammerade gränslägen raderas genom att E-knappen trycks in i 1 sekund.

I fabriksinställning stannar motorn till 2 ggr kort vid UPP/NED körning !

Halvautomatisk gränslägesinställning är när **ett fast nedre och ett fast övre gränsläge skall ställas (alt. det övre med autostop)**. Bottenlisten skall löpa fritt utan motstånd hela vägen ned.

Använd alltid ett vattenpass vid montage för att säkerställa att kassett och gejdarrar är monterade enligt tillverkarens anvisningar.

Ett korrekt montage är ytterst viktig eftersom motorn detekterar eventuella hinder under körning.

För ytterligare information rörande inkoppling och montage se motorns medföljande installationsanvisning. Gränslägesinställning kan endast göras med en fyrtrådig testkabel från SELVE modell ref.nr. 290 103.

1. ANSLUT MOTORN TILL SELVES TESTKABEL (Ref.nr. 290 103)

Blå = N (neutral)

Brun = UPP

Svart = NED

Gul/Grön = PE (skyddsjord)



2. ANSLUT MOTORN TILL 230V




Anslut testkabeln till ett 230V uttag.



Testkabelns diod tänds och motorn gör en kort upp- & ned rörelse

3. STÄLL MOTORN I HALVAUTOMATISKT LÄGE



Tryck 6 sekunder på E-knappen.




Kör motorn upp eller ned, stoppar motorn till en gång under körning fortsätt till punkt 4.




4. HALVAUTOMATISK GRÄNSLÄGESINSTÄLLNING (OBS! Börja med nedre läget först.)

I halvautomatisk läge stannar motorn till 1 ggr vid UPP/NED körning !




Kör solskyddet till önskat **nedre** läge med testkabeln.



Tryck sedan i 3 sekunder på E-knappen för att bekräfta inställningen.



Kör solskyddet till önskat **övre** läge med testkabeln.
(alt. mot kassetten för autostop)



Tryck sedan i 3 sekunder på E-knappen för att bekräfta inställningen.

Är gränslägena ställda stannar motorn ej till kort vid UPP/NED körning !

4. RADERING AV GRÄNSLÄGEN (FABRIKINSTÄLLNING).

Radering kan endast göras om båda gränslägena är programmerade.

Inprogrammerade gränslägen raderas genom att E-knappen trycks in i 1 sekund.

I fabriksinställning stannar motorn till 2 ggr kort vid UPP/NED körning !

