

1 Introduktion och säkerhet

1.1 Introduktion

Denna bruksanvisning innehåller kortfattad information om robotgräsklipparen och hur den ska användas. En komplett bruksanvisning finns att tillgå på den bifogade CD-skivan. Där kan du läsa mer om t.ex. installation, menyer, trädgårdsexempel, underhåll och felsökning. Kontakta din återförsäljare om du vill beställa den kompletta bruksanvisningen i tryckt form.

Som ett komplement till denna bruksanvisning finns mer information på Automower® webbsida www.automower.se. Där finns mer hjälp och vägledning i användandet.

Husqvarna AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bland annat form, utseende och funktion utan föregående meddelande.

För att underlätta används följande system i bruksanvisningen:

- Text som är skriven med *kursiv stil* är en text som visas i robotgräsklipparens display eller är en hänvisning till annan del i bruksanvisningen.
- Ord som är skrivna med **fetstil** är någon av knapparna på robotgräsklipparens knappsats.
- Ord som är skrivna med **VERSALE** i *kursiv stil* är huvudbrytarens läge och de olika driftlägen som finns på robotgräsklipparen.

VIKTIG INFORMATION

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder din robotgräsklippare.



VARNING

Robotgräsklipparen kan vara farlig vid felaktigt handhavande. Håll händer och fötter borta från de roterande knivarna. Placera aldrig händer eller fötter nära eller under karossen när motorn är igång.

1.2 Symboler på produkten

Dessa symboler kan finnas på robotgräsklipparen. Studera dem noga.




Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder din robotgräsklippare. Varningar och säkerhetsföreskrifter i denna bruksanvisning måste följas noga för att robotgräsklipparen ska kunna användas säkert och effektivt.



Robotgräsklipparen kan bara starta när huvudbrytaren är ställd i läge 1 och rätt PIN-kod har angetts. Kontroll och/eller underhåll ska utföras med huvudbrytaren i läge 0.



Håll ett säkert avstånd från robotgräsklipparen när den är i drift. Håll händer och fötter borta från de roterande knivarna. Placera aldrig händer eller fötter nära eller under karossen när robotgräsklipparen är igång.



Använd aldrig högtryckstvätt, eller ens rinnande vatten vid rengöring av robotgräsklipparen.




Åk inte på robotgräsklipparen.



Denna produkt överensstämmer med gällande EG-direktiv.



Bulleremissioner till omgivningen. Produktens emission anges i kapitel 7 *Tekniska data* och på produktens märkskylt.



Denna produkt skall efter slutförbrukning inte slängas i normala hushållsavfallet. Säkerställ att produkten återvinns i enlighet med lokala lagkrav.



Chassit innehåller komponenter som är känsliga mot elektrostatisk urladdning (ESD). Chassit är också en väsentlig del av robotgräsklipparens konstruktion och måste återförslutas på fackmannamässigt sätt för att produkten ska fungera i utomhusmiljö. Därför ska chassit endast öppnas av auktoriserad servicepersonal. Bruken försegling kan innebära att hela eller delar av garantin inte längre gäller.

1.3 Symboler i bruksanvisningen

- Varningsruta visar att risk för personskada föreligger, speciellt om givna instruktioner inte följs.



VARNING Text

- Informationsruta visar att risk för materialskada föreligger, speciellt om givna instruktioner inte följs. Rutan används även då risk för handhavandefel bedömts föreligga.

VIKTIG INFORMATION

Text

1.4 Säkerhetsinstruktioner

Användning

Denna robotgräsklippare är konstruerad för att klippa gräs på fria och jämna marktytor. Den får endast användas med av tillverkaren rekommenderad utrustning varför all annan användning är felaktig. Tillverkarens anvisningar avseende drift/underhåll och reparation måste följas noggrant.

Robotgräsklipparen får endast handhas, underhållas och repareras av personer som känner till dess särskilda egenskaper och kan säkerhetsföreskrifterna. Läs därför igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan Du använder denna robotgräsklippare.

Det är inte tillåtet att ändra originalutförandet på robotgräsklipparen. Alla ändringar sker på eget ansvar.

Kontrollera att den gräsyta som ska klippas är fri från stenar, kvistar, verktyg, leksaker och andra föremål som kan skada knivarna. Föremål på gräsytan kan också medföra att robotgräsklipparen fastnar på föremålet och behöver hjälp med att avlägsna föremålet innan klippningen kan fortsätta.

Starta robotgräsklipparen enligt instruktionerna. När huvudbrytaren är i läge 1; se till att hålla händer och fötter borta från de roterande knivarna. Stick aldrig in händer eller fötter under robotgräsklipparen.

Lyft aldrig upp robotgräsklipparen eller bär omkring den när huvudbrytaren är ställd i läge 1.

Tillåt ingen som inte känner till funktionen och beteendet hos robotgräsklipparen att hantera den.

Använd aldrig robotgräsklipparen om personer, speciellt barn, eller husdjur finns i närheten.

Placera inga föremål ovanpå robotgräsklipparen eller dess laddstation.

Låt inte robotgräsklipparen arbeta med en defekt knivdisk eller kaross. Den ska inte heller arbeta med defekta knivar, skruvar, muttrar eller kablar.

Använd inte robotgräsklipparen om inte huvudbrytaren fungerar.

Stäng alltid av robotgräsklipparen med huvudbrytaren när robotgräsklipparen inte används. Robotgräsklipparen kan bara starta när huvudbrytaren är ställd i läge 1 och rätt PIN-kod har angetts.

Robotgräsklipparen får inte vara i drift om en sprinkler används. Använd därför timerfunktionen så att inte klippare och sprinkler är igång samtidigt.

Husqvarna AB garanterar ej full kompatibilitet mellan robotgräsklipparen och andra typer av trådlösa system såsom fjärrstyrningar, radiosändare, hörslingor, nedgrävda elektriska djurstängsel eller liknande.

Anslutning av transformator

Vid planeringen av placeringen av transformatorn bör följande aspekter tas hänsyn till:

- Närhet till laddstationen
- Skydd för regn
- Skydd för direkt soljus

Om transformatorn ska anslutas till ett vägguttag utomhus måste detta vara godkänt för utomhusbruk. Det är rekommenderat att använda en jordfelsbrytare vid anslutning av transformatorn till vägguttaget.

Lågspänningskabeln till transformatorn får under inga omständigheter varken förkortas eller förlängas. Placera lågspänningskabeln så att knivarna på knivdisken aldrig kan nå den.


Montera transformatorn på en sådan höjd att den under inga omständigheter riskerar att hamna under vatten (minst 30 cm från marken). Transformatorn får aldrig placeras liggande på marken.

Förflyttning


Vid längre transporter bör robotgräsklipparen packas ner i leveransemballaget.

För en säker förflyttning från eller inom arbetsområdet:


1. Tryck på **STOP**-knappen för att stanna robotgräsklipparen. Om säkerhetsnivån är vald till medel eller hög behöver PIN-koden sedan anges. PIN-koden är fyrsiffrig och väljs när robotgräsklipparen startas första gången.



2. Ställ huvudbrytaren i läge 0.



3. Bär robotgräsklipparen i handtaget med knivdisken ifrån kroppen.



VIKTIG INFORMATION

Lyft inte robotgräsklipparen när den står parkerad i laddstationen. Det kan skada laddstationen och/eller robotgräsklipparen. Tryck på **STOP** och dra istället först ut robotgräsklipparen ur laddstationen innan den lyfts.

Underhåll



VARNING

När robotgräsklipparen placeras upp och ned ska alltid huvudbrytaren vara ställd i läge 0. Huvudbrytaren ska vara ställd i läge 0 vid allt arbete i klipparens underrede, såsom rengöring eller byte av knivar.

Kontrollera robotgräsklipparen varje vecka och byt eventuellt skadade eller slitna delar. Följande ska ingå i den veckovisa kontrollen:

1. Gör rent laddstationen från gräs, löv, kvistar och annat som kan försvåra robotgräsklipparens dockning av laddstationen.
2. Ställ huvudbrytaren i läge 0 och ta på skyddshandskar.
3. Vänd robotgräsklipparen upp-och-ned. Kontrollera följande:
 - Gör rent hjul och hjulaxlar. Gräs på drivhjulen kan påverka driften i slutningar.
 - Gör rent karossen, chassit och klippsystemet.
 - Kontrollera att samtliga knivar är hela. Kontrollera också att knivarna kan pivotera fritt. Även om knivarna är hela ska de regelbundet bytas för ett vackert klippresultat och låg energiförbrukning. Byt vid behov alla knivar och skruvar samtidigt så att de roterande delarna är balanserade.



VARNING

Använd alltid originalknivar och skruvar vid byte. Att enbart byta kniven och återanvända skruven, kan medföra att skruven slits under klippning och går av. Kniven kan då slungas iväg och orsaka skada.