DILOG DC-280HD

Återställning och automatisk kanalsökning

1. Tryck på Meny-knappen, sitter snett till vänster på fjärrkontrollen.
2. Välj System och tryck på OK-knappen på fjärrkontrollen.
3. Välj Fabriksinställning och tryck på OK-knappen på fjärrkontrollen.
4. Välj Fabriksåterställning och tryck höger två gånger.
5. Välj Fabriksinställning och tryck på OK-knappen på fjärrkontrollen.
6. Nu startar boxen om.
7. Välj önskat språk och tryck tre gånger på OK-knappen på fjärrkontrollen.



Sök och spara kanaler

8. Välj Automatisk kanalsökning och tryck två gånger på OK-knappen på fjärrkontrollen.

9. Kanalsökning påbörjas.

10. Tryck på OK-knappen på fjärrkontrollen för att spara kanalerna.

11. Nu ska boxen fungera igen.