

Digitallupe
LVI
SenseView P430
Manual



Importør:
ProVista AS
Tromøyveien 24
4841 ARENDAL
mail@provista.no
37058686

Innhold

1. P430 medfølgende innhold	3
2. Batteriet, bruk og vedlikehold	3
3. Trykknapper og funksjoner	5
4. Batterisparemodus	7
5. Batteristatus	8
6. Skru av og på lyden	9
7. Tekniske spesifikasjoner	9

1. SenseView P430 medfølgende innhold

P430.

Batterilader

Bruksanvisning

Polstret transportbeskyttelse

Bærestropp

2. Batteriet, bruk og vedlikehold

- 1 Batteriet må lades helt opp i cirka 3 timer, før man tar apparatet i bruk for første gang. Bruk medfølgende batterilader for å lade batteriet.
- 2 Ta bort den tynne plastfilmen som beskytter skjermen, før du skal benytte apparatet første gang.
- 3 For å unngå skade på apparatet, må man kun benytte medfølgende batterilader.
- 4 Ikke søl vann på apparatet eller å utsette det for svært fuktige omgivelser, da det ikke er konstruert for å tåle dette.
- 5 Ikke åpne apparatet. Ved behov for reparasjon eller service, ta kontakt med ProVista AS
- 6 Etter seks måneders bruk, kan batterikapasiteten avta noe.

7 Innstillinger;

Apparatet husker de sist brukte innstillingene (farge, forstørrelse, lysstyrke), som ble benyttet umiddelbart før man skruer av apparatet. Når man skruer på apparatet igjen, vil den starte opp med disse innstillingene.



3. Trykknapper og funksjoner

- A Av og på bryter: Skyv knappen sidelengs og slipp for å skru apparatet av eller på. Når apparatet skrues på, vises et logobilde i to sekunder, deretter er apparatet klart til bruk.
- B Zoom knapp: Ved å trykke på zoom inn og ut - knappen (+/-), kan du justere forstørrelsen i ni forhåndsinnstilte steg. Hvis du slår ut støttebena på apparatets underside, får kameraet større avstand til underlaget. Da vil apparatet ikke forstørre like mye.

Zoom steg

Steg	Støtteben slått ut	Støtteben slått inn
1	4.7	6.7
2	6.0	8.0
3	6.8	9.5
4	8.4	11.6
5	9.5	13.0
6	10.3	13.6
7	11.9	15.8
8	13.6	19.0
9	15.8	22.5

- C Stillbildeknapp: Trykk en gang på knappen for å ta et stillbilde, trykk en gang til for å gå tilbake til vanlig kameravising.

- D Av og på indikator: Den lyser når apparatet er i bruk, blinker når det er i batterisparemodus. (Batterisparemodus forklares i punkt 4, i denne bruksanvisningen).
- E Lysstyrkeknapp: Justerer lysstyrken (økende) på skjermen i fire steg. Hvis du trykker på knappen når skjermen står på kraftigste lysstyrke, går den tilbake til svakeste lysstyrke.
- F Tilkobling for ekstra kamera: tilkobling for valgfritt ekstra kamera.
- G Fargeinnstillingsknapp: Trykk på knappen for å endre fargeinnstillingene på skjermen. Det er seks forskjellige fargevalg, de er som følger:
- (1) Naturlig fargegjengivelse.
 - (2) Sort på hvit bunn.
 - (3) Hvit på sort bunn.
 - (4) Gul på blå bunn.
 - (5) Blå på gul bunn.
 - (6) Blå på hvit bunn.
- Trykker du på knappen når apparatet viser blått på hvit bunn, går det tilbake til å vise naturlig fargegjengivelse.
- H Strøminntak: For å holde batteriet fullt oppladet, settes ladepluggen fra medfølgende lader inn her.
- I Uttrekkbart håndtak: Hvis du trekker ut dette håndtaket, er det mindre fare for at fingrene kommer i veien for kameraet.

- J Hull for bærestropp: Dette hullet kan brukes for å feste medfølgende bærestropp til apparatet.

4. Batterisparemodus

- A Hvis apparatet står ubrukt i tre minutter når det er skrudd på, vil det automatisk gå over i batterisparemodus. Av og på indikatoren vil da blinke.
- B For å ta apparatet i bruk når det er i batterisparemodus, trykker du bare på en av knappene på apparatet.
- C Hvis du ikke bruker apparatet innen syv minutter etter at det har gått over i batterisparemodus, skruer det seg automatisk helt av. Du må da bruke av og på knappen for å starte apparatet igjen.
- D Hvis du tar et stillbilde og deretter ikke bruker apparatet, vil det automatisk skru seg av etter ti minutter.

5. Batteristatus

- A Du kan se hvor mye strøm du har igjen på batteriet, ved å skru på batteristatusvisning på skjermen. Ikonet (som vist på figuren over) vises øverst til høyre i skjermbildet. Hvis batteriet trenger lading, blinker ikonet.



- B For å skru av eller på batterivisningsstatus, trykker du på fargeinnstillingsknappen og zoom ut (-) knappen samtidig.
- C Batteristatusen vises i oransje farge når batteriet lades av medfølgende lader. Når batteriet er fulladet, vises batteristatusen i grønn farge.

* Det er alltid en fordel å la apparatet lade et par timer ekstra etter at batteristatusen viser at batteriet er fulladet, for og “toppe” batteriet.

- D Når medfølgende lader ikke er tilkoblet, vises batteristatusen i blå farge.

6. Skru av og på lyden

- A Når en knapp trykkes inn, høres et bekreftende “pip”.
- B Hvis du trykker på zoom inn (+) knappen og lysstyrkeknappen samtidig, kan du skru av eller på lyden.

7. Tekniske spesifikasjoner

LCD skjerm størrelse: 10,9 cm bredde QVGA TFT-LCD (16:10 bredde).

Forstørrelse: x4.7 ~ x22.5.

Lysstyrke: nivå 1 til 4.

Farge: 6 farge innstillinger.

Naturlig farge / sort på hvit / hvit på sort / gul på blå / blå på gul / blå på hvit.

Mulighet for å tilkoble ekstra kamera.

Batteri type: Oppladbar lithium polymer.

Batteri bruksvarighet (fulladet): 5 timer.

Ladetid: 3 timer.

Skyvehåndtak.

Dimensjoner: 83(B) x 146(D) x 22.5(H) mm. (25(H) mm, støtteben slått inn).

Vekt: 221g.