

JUSTERING AV LUTNING FLEXI-ARMAR



Vid justering av lutning, observera nedan!

1. Fäll ut markisen max 100 cm
2. Justera sedan max 40 cm per sida åt gången.

