


Tormek TTS-100 profilguide

Formor på skölpar och snedmejslar som erhålls med inställningsdonet TTS-100

Skålskölpar					
1	$\alpha=45^\circ$		JS P Hål	2 65 A	Standardform. Korta sidoeggar. För svarvare på alla nivåer.
2	$\alpha=45^\circ$		JS P Hål	2 65 A	Den s.k. Irish profilen. Längre sidoeggar. Sväng verktyget 180° från sida till sida.
3	$\alpha=40^\circ$		JS P Hål	2 75 A	Med långa sidoeggar. Något aggressiv. För erfarna svarvare.
4	$\alpha=55^\circ$		JS P Hål	4 65 A	Den stora eggvinkeln är lämplig vid svarvning av djupa skålar.
5	$\alpha=60^\circ$		JS P Hål	6 75 A	Den s.k. Ellsworth formen. Sidoeggarna är tydligt konvexa.

Profilskölpar					
1	$\alpha=30^\circ$		JS P Hål	2 55 B	För detaljarbeten och finaste yta. För erfarna svarvare.
2	$\alpha=45^\circ$		JS P Hål	2 65 A	Standardform. För svarvare på alla nivåer.

Snedmejslar					
1	Raka eggar $\alpha=30^\circ$		JS P Hål	20° 65 B	För detaljarbeten och finaste yta. För erfarna svarvare.
2	Raka eggar $\alpha=45^\circ$		JS P Hål	20° 55 B	Standarform. Lättare att kontrollera än en 30° eggvinkel.
3	Konvexa eggar $\alpha=30^\circ$		JS P Hål	30° 75 B	För fina detaljarbeten och finaste yta. För erfarna svarvare.
4	Konvexa eggar $\alpha=45^\circ$		JS P Hål	30° 65 B	Standarform. Lättare att kontrollera än en 30° eggvinkel.