

# F20 Arbetsbord

## Monteringsanvisning

1. Lyft ur bordsskivan och placera den med undersidan uppåt.
2. Placera dit respektive ben, "L" och "R" och fäst med de fyra mindre skruvarna (A). Hjulen är redan färdigmonterade.
3. Fäst metallstången (C) med de två längre skruvarna (B).
4. Bordet är färdigmonterat, vänd på det och välj valfri höjd genom ta tag i bordsskivan på respektive sida. När bordet är längst upp kan det sedan sänkas till lägsta nivån igen.
5. Väl på plats, lås gärna de främre hjulen på bordet genom att trycka till på de svarta platsklackarna.

