

## Anvisning för inkoppling av fotocell i samband med hörninmatning Advice for connection of photocell related to corner infeeder

**OBS!** Använd ESD-handledsband vid arbetet.

Koppla anslutningarna med plinten losskopplad från kretskortet.

**NOTE!** Use ESD wrist strap during the job.

Connect the wires with the plinth disconnected from the board.

