

Snabbguide, kontrollpanel

MagniLink Vision Basic 5 tryck



Kontrollpanelens funktioner

- | | |
|---|---|
| 1 Lysdiod (grönt = apparaten igång) | 5 Högkontrastläge med artificiella färger |
| 2 Strömställare (till/från) | 6 Ljusreglage |
| 3 Förstoringsreglage (+/-) | 7 Autofokus (av/på) |
| 4 Fotoläge/gråskala
(Eller ljusjustering – håll in fotoläge (4) samt ljusreglage (6) för att öka och sänka ljuset eller släcka helt) | 8 Referenslinje/kuliss |

Kontakta LVI Low Vision International på 0470-72 77 00, eller info@lvi.se, om du behöver hjälp med din produkt. Läs gärna mer om våra produkter på www.lvi.se