

MagniLink Vision – guide de commande

1 Choisissez le modèle de base

Code produit	Nom
MLV-HD	caméra HD 720p avec table X/Y
MLV-FHD	caméra FHD 1080p avec table X/Y
MLV-HD-1	caméra HD 720p avec pince pour table
MLV-FHD-1	caméra FHD 1080p avec pince pour table



2 Complétez avec un moniteur/panneau de contrôle

Code produit	Nom
A0	Sans moniteur
A1 (MLV-A103)*	Moniteur 18,5" LVI adapté à la basse vision**
A2 (MLV-A104)*	Moniteur 23" LVI adapté à la basse vision**
B0	Sans panneau Utilisé lors de la commande d'un boîtier de répartition (C3-C4 / D1-D4)
B1 (MLV-A106-3)*	3 boutons giratoires, MagniLink Vision
B2 (MLV-A105)*	3 boutons poussoirs, MagniLink Vision
B3 (MLV-A107)*	5 boutons poussoirs, MagniLink Vision
B4 (MLV-A110A)*	Panneau de contrôle externe, MagniLink Vision




3 Choisissez une option (connexion informatique/caméra à distance)

Code produit	Nom
C1 (MLV-A100)*	Commutateur DVI MagniLink
C2 (MLV-A101)*	Licence de logiciel Win/Mac+USB
C3 (MLV-A111A)*	Boîtier de répartition (boîtier de répartition, panneau de contrôle externe, câbles)
C4	Identique à C3 mais avec le boîtier de répartition installé sur MagniLink Vision
D1 (MLV-A112)*	Caméra à distance SD ML Vision avec panneau externe et boîtier de répartition
D2	Identique à D1 mais avec le boîtier de répartition installé sur MagniLink Vision
D3 (MLV-A113)*	Caméra à distance HD ML Vision avec panneau externe et boîtier de répartition
D4	Identique à D3 mais avec le boîtier de répartition installé sur MagniLink Vision
MLV-13	MagniLink Vision TTS, système complet avec module TTS, caméra HD 720p, moniteur LVI 23" et panneau de contrôle externe***



4 Choisissez un accessoire

Code produit	Nom
MLV-A114A / B	Caméra à distance SD murale / Caméra à distance HD murale
MLV-A114C / D	Caméra à distance SD fixée au plafond / Caméra à distance HD fixée au plafond
MLV-A115	Pied pour moniteur
T005	Bras pour moniteur
MLV-A116	Support pour boîtier de commande externe



* Veuillez utiliser le code produit entre parenthèses pour des commandes séparées.

** Si le moniteur ne doit pas être installé sur le système, un pied/bras pour moniteur séparé peut être nécessaire.

*** Veuillez noter que MagniLink Vision TTS est vendu comme un système à part entière et non comme un composant vendu en option.