



Installera USB-adapter

i Windows 7

Har du **Windows XP**, hitta installationsanvisningar på www.intab.se under kundsupport, vanliga frågor.

OBS!

Innan du påbörjar installationen – sätt i din USB-kabel i datorn. I de flesta Windows 7-datorer installeras drivrutinerna automatiskt.

Vill du ha automatisk installation av drivrutiner? Gå till "enheter och skrivare" i startmenyn. Hitta din dator, högerklicka och välj "inställningar för enhetsinstallation". Där kryssar du sedan i valet "ja, gör detta automatiskt".

Här hittar du USB-drivrutiner från Intab!

1. Gå in på www.intab.se.
2. Välj "Kundsupport" i vänsterkolumnen.

The screenshot shows the Intab website's 'NEDLADDNINGAR' (Downloads) page. The header includes the Intab logo, navigation links (HEM, FÖRETAGET, PRODUKTER, REFERENSER, SUPPORT), and a search bar. The left sidebar lists various support resources like FAQ, Service, Downloads, Updates, Manuals, Training, Instructional Videos, Measurements, and Order List. The main content area is titled 'NEDLADDNINGAR' and 'DRIVRUTINER'. It provides instructions for downloading and installing USB drivers. A section for 'FÖR FTDI-ADAPTER' includes an image of a cable and text explaining its use with PC-Loggern. Another section for 'FÖR TINYTAG' includes an image of a cable and text explaining its use with Tinytag cables. The page also features social media links for Facebook and Twitter.

3. Under support finns nedladdningar. Klicka där.


4. Nu kommer du till en sida med samtliga drivrutiner. Välj den drivrutin som passar dig.

Installation av CAB-0007-USB tillhörande Tinytag Plus2, Ultra2 och View2

- a) Kontrollera så att du är "Administratör" på din dator. Är du det så kan du installera program. Om du inte är det eller inte vet så kontaktar du din IT-avdelning för att få hjälp.

Ladda ner drivrutinerna på adressen


http://www.intab.se/support/s_USB_drivrutiner.asp och välj "Spara".




Välj var du vill spara filerna. Här är till exempel "Skrivbordet" valt.

Kom bara ihåg var du lagt filerna.


Klicka sedan på "Spara"



När hämtningen är klar kan du öppna filen, antingen genom att klicka på öppna längst ned på skärmen eller genom att klicka på mappen som skapat på den plats du valt.




Klicka på "Extrahera alla filer" högst upp till vänster för att packa upp filerna.




Välj var du vill lägga de uppackade filerna och klicka på "Extrahera".

Ha boken för "öppna mappen när filerna har extraherats" ikryssad för att mappen ska öppnas när åtgärden är klar.




Sätt i USB-adaptern.


I Windows 7 är det vanligt att drivrutinerna installeras automatiskt. Gör de inte det får du gå till kontrollpanelen i startmenyn.



Klicka på Maskinvara och ljud




Klicka på
enhets-
Hanteraren.




Nu öppnas ett
fönster med
alla enheter.
Klicka på USB-
styrenheter.


Alternativt
kommer "andra
enheter" upp.
Där ligger då
USB-porten.
Kommer detta
alternativ upp
klickar du där
istället.




Högerklicka på USB Serial Converter och klicka på uppdatera drivrutin.



Klicka på valet välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn.



Bläddra fram till den plats där du sparade dina drivrutiner och klicka på nästa längst ned till höger.



Dina drivrutiner ska nu vara installerade.

Så här får du igång din USB-adapter:

För att få fram USB-adapten i EasyView 5.5 eller senare version, starta om programmet. Gå in under Arkiv/Anslutningar/Fler anslutningar. Markera den nya porten under "Dolda Anslutningar" och flytta över den till "Visade Anslutningar". Tryck OK. Välj sedan den porten i menyraden. Du kanske har flera olika loggertyper att välja bland? Det kan se ut såhär:

INTAB PC-Logger på COM5

Gemini TinyLogger på COM5

Veriteq SpectrumLogger på COM5

Komportsnumren ovan varierar från dator till dator.

I EasyView 5.5 kan du använda upp till port 8. I senare EasyView klarar programmet upp till COM32.

Efter du valt önskad logger enligt ovan är det bara att kommunicera med din Intab-Logger.


OBS! USB-Adaptern måste vara inkopplad i datorn för att den skall synas i menyerna. Syns den inte och är inkopplad är den inte installerad. Notera också att adaptern måste vara inkopplad när EasyView startas för att programmet skall hitta porten.

Vet du inte vilken port som är USB-porten?

Kontrollera vilka portar som finns i datorn. Såhär kontrollerar du det i Windows 7:

Gå in i Kontrollpanelen. Välj Maskinvara och ljud. Under Enheter och skrivare finns enhetshanteraren, klicka där. Under portar hittar du din COM-port om den är installerad.

Som du ser avslutas raderna med comportsnumret.



Skulle alla portar vara upptagna och du kör EasyView 5.5 så kan det vara bra att uppgradera till en senare version som klarar UPP TILL COM32. Andra möjligheten är att byta till någon av de använda portarna i enhetshanteraren under portens egenskaper. Detta görs med försiktighet. Kan vara dags för en uppgradering.

Lycka Till med dina mätningar önskar INTAB!

www.intab.se