




Nätadapter för att ansluta laddaren till elnätet.




Sätt i batterierna i handenheten. Anslut laddaren till elnätet och ladda batterierna.



Nätadapter för att ansluta basstationen till elnätet.




Anslut nätadaptern till basstationen och anslut sedan till elnätet.



Nätverkskabel för att ansluta basstationen till routern.



Anslut nätverkskabeln till basstationen och sedan till routern för att basstationen ska kunna ansluta till internet. Gör anslutningen via router och modem eller via router med inbyggt modem.



Håll inne  3 sekunder för att starta telefonen.

OBS! Anslut inte basstationen till telenätet.

