Installera Gigaset C530 IP



Det här används

Nätadapter för att ansluta laddaren till elnätet. Nätadapter för att ansluta basstationen till elnätet. Nätverkskabel för att ansluta basstationen till routern.

1. Sätt i batterierna i handenheten. Anslut laddaren till elnätet och ladda batterierna.


2. Anslut nätadaptern till basstationen och anslut sedan till elnätet.

Anslut till internet

3. Anslut nätverkskabeln till basstationen och sedan till routern för att basstationen ska kunna ansluta till internet. Gör anslutningen via router och modem eller via router med inbyggt modem.

4. Håll inne knappen med den röda telefonen i 3 sekunder för att starta telefonen.

> **OBS! Anslut inte basstationen till telenätet.**



Anslut via router och modem eller via router med inbyggt modem.