

BrailleSense 7

Kommandooversigt

Danske kommandoer
Software version 1.0

SELVAS Healthcare, Inc.

155, Sinseong-ro, Yuseong-gu,
Daejeon, 34109, Republic of KOREA
Tlf.: +82 42 879 3000
Fax: +82 42 864 4462
E-mail: hims.support@selvashc.com
Website: www.himsintl.com

Indhold

1 Oversigt over Braille-kommandoer	6
1.1 Almindelige tastekombinationer	6
1.1.1 Tastetryk til navigation og information	6
1.1.2 Systemindstillinger	6
1.1.3 Kommandoer til Tekstnavigation	7
1.2 Kommandoer til hurtigstart	8
1.2.1 Kommandoer med F1	8
1.2.2 Kommandoer med F2	9
1.2.3 Kommandoer med F3	9
1.2.4 Kommandoer med F4	10
1.2.5 Andre kommandoer til hurtigstart	10
1.3 Filstyring	10
1.3.1 Kommandoer til navigation og valg	10
1.3.2 Kommandoer til menuen Filer	10
1.3.3 Kommandoer til Rediger-menuen	11
1.3.4 Kommandoer til Vis-menuen	11
1.4 Office-værktøjer	11
1.4.1 Notesblok	11
1.4.2 Tekstbehandling	13
1.4.3 Excel-editor	15
1.4.4 PowerPoint-viser	17
1.4.5 E-mail	17
1.5 Organisering	18
1.5.1 Adressebog	19
1.5.2 Kalender	19
1.5.3 Database	20
1.5.4 Kommandoer til opgavelisten	21
1.6 Webværktøjer	21
1.6.1 Web Browser	21
1.6.2 Google-søgning	22
1.6.3 Wiki-søgning	22
1.7 Bibliotek	23

7.1 DAISY-afspilleren	23
1.7.2 Dokumentlæser	24
1.7.3 NOTA	24
1.7.4 BookShare Download	25
1.7.5 Sense Ordbog	25
1.8 Medier	25
1.8.1 Medieafspiller	25
1.8.2 Podcasts	26
1.8.3 Webradio og -tv	27
1.8.4 Stemmeoptager	27
1.9 Værktøjer	27
1.9.1 Lommeregner	27
1.9.2 BrailleSense Matematik	28
1.9.3 Alarm	29
1.9.4 Stopur	29
1.9.5 Makrostyring	29
1.9.6 Vis kompasretning	29
1.10 Forbindelser	29
1.11 Indstillinger	29
1.11.1 Indstilling af tid og dato	29
1.11.2 Bluetooth-styring	30
1.11.3 Sikkerhedskopiering/gendannelse af BrailleSense indstillinger	30
1.11.4 Beskyttelse med adgangskode	30
1.12 Skærmlæserkommandoer	30
1.12.1 Generel navigation	30
1.12.2 Under redigering af tekst	31
2 Oversigt over QWERTY-kommandoer	32
2.1 Almindelige tastekombinationer	32
2.1.1 Almindelige Braille-til-QWERTY-ækvivalenter	32
2.1.2 Navigations- og informationstaster	32
2.1.3 Systemindstillinger	33
2.1.4 Kommandoer til tekstnavigation	33
2.2 Kommandoer til hurtigstart	34
2.2.1 Windows-kommandoer	34

2.2.2 Windows-Alt-kommandoer	34
2.2.3 Control-Windows-kommandoer	35
2.2.4 Alt-Shift-kommandoer	35
2.2.5 Andre kommandoer til hurtigstart	36
2.3 Filstyring	36
2.3.1 Kommandoer til navigation og valg	36
2.3.2 Kommandoer i menuen Filer	36
2.3.3 Kommandoer i Rediger-menuen	37
2.3.4 Kommandoer i Vis-menuen	37
2.4 Office-værktøjer	37
2.4.1 Notesblok	37
2.4.2 Tekstbehandling	38
2.4.3 Excel-editor	41
2.4.4 PowerPoint-viser	42
2.4.5 E-mail	43
2.5 Organisering	44
2.5.1. Adressebog	44
2.5.2 Kalender	45
2.5.3 Database	46
2.5.4 Opgaveliste	46
2.6 Webværktøjer	47
2.6.1 Web Browser	47
2.6.2 Google-søgning	48
2.6.3 Wiki-søgning	48
2.7 Bibliotek	48
2.7.1 DAISY-afspiller	48
2.7.2 Dokumentlæser	49
2.7.3 NOTA	50
2.7.4 BookShare Download	50
2.7.5 Sense Ordbog	51
2.8 Medier	51
2.8.1 Mediaefspiller	51
2.8.2 Podcasts	52
2.8.3 Webradio og -tv	53

2.8.4 Stemmeoptager.....	53
2.9 Værktøjer	53
2.9.1 Lommeregner.....	53
2.9.2 BrailleSense Matematik	54
2.9.3 Alarm.....	54
2.9.4 Stopur	54
2.9.5 Makrostyring.....	55
2.9.6 Vis kompas.....	55
2.10 Forbindelser.....	55
2.11 Indstillinger.....	55
2.11.1 Indstilling af tid og dato	55
2.11.2 Bluetooth-styring	55
2.11.3 Sikkerhedskopier/gendan indstillinger	55
2.11.4 Beskyttelse med adgangskode: N.....	56
2.12 Mobil skærmlæser	56
2.12.1 Generel navigation	56
2.12.2 Ved redigering af tekst	56
3 alternative kommandoer.....	57
3.1 Berøringsbevægelser	57
3.1.1 I lister og menuer	57
3.2 I indstillingsdialogerne	57
3.1.3 Ved redigering af tekst	57
3.2 Kommandoer via medietasterne	58
3.2.1 Kommandoer med Tilstands-tasten	58
3.2.2 Brug af medietasterne i en liste over filer/mapper	58
3.2.3 Medietaster i Notesblok og Tekstbehandling.....	58
3.2.4 Medietaster i Excel.....	59
3.2.5 Medietaster til afspilning af DAISY	59
3.2.6 Medietaster til afspilning af medier.....	59
3.2.7 Medietaster til webradio	60
3.2.8 Medietaster til podcasts	60
3.2.9 Medietaster til Stemmeoptager	60
3.2.10 Medietaster i Android-apps	60
3.3 Kommandoer via rullehjulet	60

1 Oversigt over Braille-kommandoer

1.1 Almindelige tastekombinationer

1.1.1 Tastetryk til navigation og information

Åbn hovedmenuen: Hjem-knappen

Gå til næste menu-side: F3-F4

Gå til forrige menu-side: F1-F2

Åbn listen over aktive programmer: F1-F4 eller Hjem-tast to gange

Skift til næste aktive program: F2-F3

Skift til forrige aktive program: Mellemrum-F2-F3

Start hurtigsøgning: F1

Åbn programspecifik menu: F2 eller Mellemrum-m (pkt. 1-3-4)

Gå til næste felt i en dialog: Tab (Mellemrum-4-5 eller F3)

Gå til forrige felt i en dialogboks: Skift-tab (Mellemrum-1-2 eller Mellemrum-F3)

Escape: F4, eller Mellemrum-e (Pkt. 1-5)

Afslut: Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6)

Gå til forrige linje/emne: Mellemrum-1

Gå til næste linje/emne: Mellemrum-4

Gå til begyndelsen af linje/emne: Mellemrum-1-3

Gå til slutningen af linje/emne: Mellemrum-4-6

Gå til toppen af dokument eller liste: Mellemrum-1-2-3

Gå til bunden af dokument eller liste: Mellemrum-4-5-6

Gå til forrige side eller til starten af forrige gruppe af 32 emner: Mellemrum-1-2-6 eller F1-F2

Gå til næste side eller starten af næste gruppe af 32 emner: Mellemrum-3-4-5 eller F3-F4

Gentag aktuelle emne: Mellemrum-r (pkt. 1-1-2-3-5)

Rul baglæns: Rul-op-knap.

Rul fremad: Rul-ned-knap.

Flyt markøren til cellen under din finger: Tryk på en af markørknapperne på forsiden

Store bogstaver: pkt. 7 eller Mellemrum-u (pkt. 1-3-6)

Start stemmedikttering i et redigeringsfelt: Tryk på Center-knappen og hold den nede
)Søg: Mellemrum-f (pkt. 1-2-4)

Vis Dato og Tid: mellemrum-t (punkt 2-3-4-5)

Vis netværksstatus: Mellemrum-n (pkt. 1-3-4-5) fra hovedmenuen.

Vis strømstatus Mellemrum-pkt. 1-6

Vis ledig plads på flashdisken: Mellemrum-i (pkt. 2-4) i hovedmenuen

Vis software-version: Mellemrum-v (pkt. 1-2-3-6) i hovedmenuen.

Åbn kompas: Mellemrum-F3-F4

Åbn kontekst-Hjælp: Mellemrum-h (pkt. 1-2-5)

Se genvejstast for det aktuelle menupunkt: Mellemrum-3-6

Vis Android-meddelelser: Mellemrum-1-2-3-4-5-6

1.1.2 Systemindstillinger

Tale til/fra: Backspace-F2
Afbryd tale: Mellemrum-7-8
Højere talelydstyrke: Backspace-F4
Lavere talelydstyrke: Backspace-F1
Højere talehastighed: Mellemrum-F4
Formindsk talehastighed: Mellemrum-F1
Højere toneleje: Enter-F4
Lavere tonehøjde: Enter-F1
Højere hovedlydstyrke: Backspace-Mellemrum-F4
Lavere hovedlydstyrke: Backspace-Mellemrum-F1
Medielydstyrke op: Mellemrum-Rul-op
Medielydstyrke ned: Mellemrum-Rul-ned
Tastaturekko: Enter-F2
Niveau for sætningstegn: Enter-F3
Tale ved rul til/fra: F3-rul-op
Punkt til/fra: Backspace-F3
Skift Braille-kode: Mellemrum-Backspace-Enter-b (pkt. 1-2)
Ændre forkortelsesgrad: Mellemrum-g (pkt. 1-2-4-5)
Brug input i computer-Braille: F2-F3-x (pkt. 1-3-4-6)
8-punktstilstand til/fra: F1-rul-ned
Vælg Braille-markørtype: F4-rul-op
Smart rulning til/fra: Rul op/ned
Slå bevægelser til/fra: Venstre-højre-markørknap
Skrivetilstand til/fra: Mellemrum-Backspace-Enter-m (pkt. 1-3-4)
Enhåndstilstand til/fra: mellemrum-Backspace-1-2-3 i hovedmenuen
Tastaturlås til/fra: Home-Center-knapper mens tændt.
LCD-skærm til/fra: Mellemrum-Enter-4-5-6 i hovedmenuen
Bluetooth til/fra: mellemrum-Backspace-3-4-5-6
Trådløst LAN til/fra: Mellemrum-Backspace-1-4-5-6
Indstil visning af kontroloplysninger: F2-rul-ned
Slå "Skjul adgangskoder" til/fra: F3-Rul-ned
Slå dvaletilstand til/fra: Control-Alt-s (pkt. 2-3-4)
Indstilling af tænd/sluk-knap: Backspace-Enter-P (pkt. 1-2-3-4)
Luk alle apps: Mellemrum-Enter-D (pkt. 1-4-5)
Aktivering/deaktivering af mobilskærmlæser: Tryk tre gange på afspilningstasten
Genstart: F2-F3-1-2-3-4-5-6
Nulstil til BrailleSense launcher: F2-F3-1-2-3-4-5-6-7-8

1.1.3 Kommandoer til Tekstnavigation

Gå til forrige tegn: Mellemrum-3
Gå til næste tegn: Mellemrum-6
Læs aktuelt tegn: Mellemrum-3-6
Læs den fonetiske udtale: Mellemrum-3-6 to gange
Gå til forrige ord: Mellemrum-2
Gå til næste ord: Mellemrum-5
Læs aktuelt ord: Mellemrum-2-5
Stav det aktuelle ord: Mellemrum-2-5 to gange

Gå til forrige sætning: Mellemrum-2-3-6
Gå til næste sætning: Mellemrum-3-5-6
Læs aktuelle sætning: Mellemrum-1-4-5-6
Gå til forrige linje: Mellemrum1
Gå til næste linje: Mellemrum-4
Læs aktuelle linje: Mellemrum-1-4
Gå til forrige afsnit: Mellemrum-2-3
Gå til næste afsnit: Mellemrum-5-6
Læs aktuelt afsnit: Mellemrum-2-3-5-6
Gå til forrige dobbelte linjeskift: Backspace-Mellemrum-2-3
Gå til næste dobbelte linjeskift: Backspace-Mellemrum-5-6
Gå til starten af linjen: Mellemrum-1-3
Gå til slutningen af linjen: Mellemrum-4-6
Gå til forrige side: Mellemrum-1-2-6
Gå til næste side: Mellemrum-3-4-5
Gå til starten af dokumentet: Mellemrum-1-2-3
Gå til slutningen af dokumentet: Mellemrum-4-5-6
Slet aktuelle afsnit: Mellemrum-Backspace-1-3-4-6
Slet aktuel linje: Mellemrum-Backspace-1-4
Slet aktuelt ord: Mellemrum-Backspace-2-5
Slet aktuelle tegn: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)

1.2 Kommandoer til hurtigstart

Brug de følgende kommandoer til at starte programmer og funktioner fra hvor som helst på BrailleSense 7.

1.2.1 Kommandoer med F1

Brug F1 sammen med det pågældende bogstav for at starte de følgende programmer:

Adressebog: a (pkt. 1)
Web-browser: b (pkt. 1-2)
Punktdisplayforbindelser: C (pkt. 1-4)
DAISY-afspiller: d (pkt. 1-4-5)
E-mail: e (pkt. 1-5)
Filstyring: f (pkt. 1-2-4)
Google-søgning: G (pkt. 1-2-4-5)
Brugermanual/Hjælp: H (pkt. 1-2-5)
Wiki-søgning: i (pkt. 2-4)
Web-tv: J (pkt. 2-4-5)
BookShare-download: K (pkt. 1-3)
Sprogprofiler: L (pkt. 1-2-3)
Medie-afspiller: m (pkt. 1-3-4)
Notesblok: N (pkt. 1-3-4-5)
Notesblok 2: Backspace-N (pkt. 1-3-4-5)
Dokumentlæser: o (pkt. 1-3-5)
Podcasts: p (pkt. 1-2-3-4)
Database: q (pkt. 1-2-3-4-5)
Stemmeoptager: R (pkt. 1-2-3-5)
Planlægningskalender: s (pkt. 2-3-4)

PowerPoint-viser: T (pkt. 2-3-4-5)
Webradio: U (pkt. 1-3-6)
Videosøgning (valgfri): V (pkt. 1-2-3-6)
Tekstbehandling: w (pkt. 2-4-5-6)
Excel-viser: x (pkt. 1-3-4-6)
Online DAISY (NOTA): z (pkt. 1-3-5-6)
Foretrukne apps: Control

1.2.2 Kommandoer med F2

Brug F2 sammen med det pågældende bogstav for at starte de følgende programmer:

BARD-braille (valgfri): A (pkt. 1)
Sense-bibel (valgfri): B (pkt. 1-2)
Chat GPT (valgfri): C (pkt. 1-4)
Indsæt forsinkelse i makro: D (pkt. 1-4-5)
Kør makro: E (pkt. 1-5)
Søgning i Play Butik: F (pkt. 1-2-4)
Sense hjernegymnastik: g (pkt. 1-2-4-5)
Sense terningspil: i (pkt. 2-4)
Makroliste: I (pkt. 1-2-3)
Oplysninger om BrailleSense: M (pkt. 1-3-4)
NFB Newslinje (valgfri): N (pkt. 1-3-4-5)
Braille-øvelser: P (pkt. 1-2-3-4) (kun i engelsk version)
Sense Roulette-spil: Q (pkt. 1-2-3-4-5)
Optag makro: R (pkt. 1-2-3-5)
Genvejsstyring: S (pkt. 2-3-4)
Opgaveliste: T (pkt. 2-3-4-5)
Words with HIMS: W (pkt. 2-4-5-6)
Indstil emne for handling X (pkt. 1-3-4-6)

1.2.3 Kommandoer med F3

Brug F3 sammen med det pågældende bogstav for at starte de følgende programmer:

Alarm: a (pkt. 1)
Braille-indstillinger: b (pkt. 1-2)
Lommeregner: c (pkt. 1-4)
Android-systemindstillinger: E (pkt. 1-5)
Formattering: f (pkt. 1-2-4)
Bevægelsesindstillinger: G (pkt. 1-2-4-5)
Internet-/netværksstyring: I (punkt 2-4)
Sikkerhedskopier/gendan personlige indstillinger: k (pkt. 1-3)
Verdensur: L (pkt. 1-2-3)
BrailleSense Matematik: M (pkt. 1-3-4)
Beskyttelse med kodeord: n (pkt. 1-3-4-5).
Generelle indstillinger: O (pkt. 1-3-5)
Sikkerhedskopier/gendan flashdisk: p (pkt. 1-2-3-4)
Bluetooth-styring: R (pkt. 1-2-3-5)
Indstil tid og dato: t (pkt. 2-3-4-5)
Opgrader BrailleSense: u.
Stemmeindstillinger: V (pkt. 1-2-3-6)

Stopur: w (pkt. 2-4-5-6)

1.2.4 Kommandoer med F4

Brug F4 sammen med det pågældende bogstav for at udføre de tilknyttede funktioner:

Dæmp intern lyd: A (punkt 1)

Opret log og skærmoptagelse: l (pkt. 1-2-3)

Slå mikrofonen fra: M (pkt. 1-3-4)

Start/stop skærmoptagelse: r (pkt. 1-2-3-5)

Tag skærmbillede: S (pkt. 2-3-4)

1.2.5 Andre kommandoer til hurtigstart

Åbn Generelle indstillinger: Mellemrum-o (pkt. 1-3-5)

Sense Dictionary: Mellemrum-Backspace-Enter-d (pkt. 1-4-5)

Sense-ordbog (synonymordbog): Backspace-Enter-T (pkt. 2-3-4-5)

Sense-ordbog - andet sprog: Backspace-Enter-L (pkt. 1-2-3)

Åbn URL: Mellemrum-W (pkt. 2-4-5-6)

Gemini Assistent: Hold Hjem-knappen nede

Spørg Gemini: Tryk på Center-knappen

Dvaletid: Mellemrum-j (pkt. 2-4-5)

Skift enhedsnavn: Enter-Backspace-E (pkt. 1-5)

Menustyring: Mellemrum-Enter-h (pkt. 1-2-5) fra hovedmenuen

Geninstaller standard-apps: Enter-Backspace-Mellemrum-F (pkt. 1-2-4) fra hovedmenuen

Se de seneste udgivelsesnoter: F2-F3-r (pkt. 1-2-3-5) fra hovedmenuen

Bevægelsesøvelse: F2-F3-G (pkt. 1-2-4-5)

1.3 Filstyring

1.3.1 Kommandoer til navigation og valg

Gå til forrige emne: Mellemrum-1 eller Rul-op

Gå til næste emne: Mellemrum-4 eller Rul-ned

Flyt 32 elementer op/tilbage: Mellemrum-1-2-3 eller F1-F2

Flyt 32 elementer ned/frem: Mellemrum-3-4-5 eller F3-F4

Gå til begyndelsen af listen: Mellemrum-1-2-3 eller Mellemrum-1-3

Gå til slutningen af listen: Mellemrum-4-5-6 eller Mellemrum-4-6

Gå til fil- eller mappeliste: Mellemrum-5-6

Naviger mellem filliste og adressevinduet: Tab (Mellemrum-4-5 eller F3) / Skift-tab (Mellemrum-1-2 eller Mellemrum-F3)

Åbn valgte mappe eller fil: Enter

Gå et niveau op i mappestrukturen: Backspace

Gå til listen over drev: Mellemrum-2-3-5-6

Marker et bestemt element: Mellemrum

Start kontinuerligt valg: Mellemrum-Enter-b (pkt. 1-2)

Marker alt på den aktuelle liste: Mellemrum-Enter-a (pkt. 1)

1.3.2 Kommandoer til menuen Filer

Åbn: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)

Åbn i Dokumentlæser: Mellemrum-Backspace-r (pkt. 1-2-3-5)

Åbn med: Mellemrum-Enter-e (pkt. 1-5)

Åbn i sekundær notesblok: Mellemrum-Backspace-o (pkt. 1-3-5)

Pak som ZIP-fil: Mellemrum-Enter-z (pkt. 1-3-5-6)

Udpak ZIP-fil: Mellemrum-Enter-u (pkt. 1-3-6)
Send til: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4)
Omdøb: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)
Opret nyt dokument: Mellemrum-Enter-n (pkt. 1-3-4-5)
Ny mappe: Mellemrum-Enter-f (pkt. 1-2-4)
Konverter fil: Mellemrum-Enter-t (pkt. 2-3-4-5)
Søg efter fil: Mellemrum-f (pkt. 1-2-4)
Søg tekst: Mellemrum-Backspace-f (pkt. 1-2-4)
Sammenlæg filer: Mellemrum-Enter-m (pkt. 1-3-4)
Opdel fil: Mellemrum-Enter-p (pkt. 1-2-3-4)
Oplysninger: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)

1.3.3 Kommandoer til Rediger-menuen

Start markering: Mellemrum-Enter-b (pkt. 1-2)
Kopier: Mellemrum-Enter-c (pkt. 1-4)
Klip: Mellemrum-Enter-x (pkt. 1-3-4-6)
Indsæt: Mellemrum-Enter-v (pkt. 1-2-3-6)
Slet: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)
Marker alt: Mellemrum-Enter-a (pkt. 1)

1.3.4 Kommandoer til Vis-menuen

Sorter filer: Mellemrum-Enter-g (pkt. 1-2-4-5)
Angiv filoplysninger: Mellemrum-Enter-l (pkt. 1-2-3)
Vis kun filer af en bestemt type: Mellemrum-Enter-w (pkt. 2-4-5-6)
Vis/skjul systemmapper: Mellemrum-Enter-h (pkt. 1-2-5)
Indstil startmappe: Mellemrum-Backspace-s (pkt. 2-3-4)
Indstillinger for åbning af dokument: Mellemrum-Enter-d (pkt. 1-4-5)
Føj til foretrukne: Mellemrum-Backspace-a (pkt. 1)
Opret link i skyen: Mellemrum-Backspace-l (pkt. 1-2-3)

1.4 Office-værktøjer

1.4.1 Notesblok

Opret nyt dokument: Mellemrum-Enter-n (pkt. 1-3-4-5)
Ny notesblok: Mellemrum-Backspace-o (pkt. 1-3-5)
Åbn: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)
Liste over seneste filer: Mellemrum-Backspace-Enter-H (pkt. 1-2-5)
Liste over åbne dokumenter: Mellemrum-Backspace-Enter-o (pkt. 1-3-5)
Gem: Mellemrum-Enter-S (pkt. 2-3-4)
Gem som: Mellemrum-s (pkt. 2-3-4)
Luk det aktuelle dokument: Mellemrum-q (pkt. 1-2-3-4-5)
Udskriv til punktprinter: Mellemrum-p (pkt. 1-2-3-4)
Indstillinger: Mellemrum-Enter-e (pkt. 1-5)
Stemmeindstillinger: Mellemrum-Backspace-V (pkt. 1-2-3-6)
Ordbog: Mellemrum-Backspace-Enter-d (pkt. 1-4-5)
Afslut: Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6)
Start markering: Mellemrum-Enter-b (pkt. 1-2)
Kopier: Mellemrum-Enter-c (pkt. 1-4)
Tilføj til udklipsholder: Mellemrum-Enter-p (pkt. 1-2-3-4)
Ryd udklipsholder: Mellemrum-Enter-d (pkt. 1-4-5)

Slet: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)
Klip: Mellemrum-Enter-x (pkt. 1-3-4-6)
Indsæt: Mellemrum-Enter-v (pkt. 1-2-3-6)
Slet tomme linjer: Mellemrum-Backspace-e (pkt. 1-5)
Marker alt: Mellemrum-Enter-a (pkt. 1)
Stavekontrol: Mellemrum-Enter-k (pkt. 1-3)
Tjek stavningen af det aktuelle ord: Mellemrum-Backspace-k (pkt. 1-3)
Indsæt fra fil: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)
Indsæt dato: Mellemrum-Enter-w (pkt. 2-4-5-6)
Indsæt klokkeslæt: Mellemrum-Backspace-w (pkt. 2-4-5-6)
Indsæt sideskift: Control-Alt-p (pkt. 1-2-3-4)
Indsæt tab: Control-Alt-i (pkt. 2-4)
Skift mellem indsæt- og overskrivtilstand: Mellemrum-i (pkt. 2-4)
Indstil mærke: Mellemrum-Enter-m (pkt. 1-3-4)
Gå til mærke: Mellemrum-Enter-j (pkt. 2-4-5)
Slet mærke: Mellemrum-Backspace-d (pkt. 1-4-5)
Liste over mærker: Mellemrum-Backspace-m (pkt. 1-3-4)
)Søg: Mellemrum-f (pkt. 1-2-4)
Find næste: Mellemrum-Enter-f (pkt. 1-2-4)
Find forrige: Mellemrum-Backspace-F (pkt. 1-2-4)
Søg og erstat: Mellemrum-Enter--r (pkt. 1-2-3-5)
Gå til position: Mellemrum-Enter-l (pkt. 1-2-3)
Gå til forrige sætning: Mellemrum-2-3-6
Gå til næste sætning: Mellemrum-3-5-6
Gå til forrige side: Mellemrum-1-2-6 eller F1-F2
Gå til næste side: Mellemrum-3-4-5 eller F3-F4
Gå til forrige dokument: Control-Mellemrum-1-2 eller Control-Mellemrum-F3
Gå til næste dokument: Control-Mellemrum-4-5 eller Control-F3
Læs valgte tekst: Mellemrum-Backspace-b (pkt. 1-2)
Læs begyndelsen af markeret tekst: Mellemrum-Enter-u (pkt. 1-3-6)
Læs fra begyndelsen til markør: Mellemrum-Backspace-g (pkt. 1-2-4-5)
Læs fra markør til slutningen: Mellemrum-Enter-g (pkt. 1-2-4-5)
Læs aktuelt afsnit: Mellemrum-2-3-5-6
Læs aktuelle sætning: Mellemrum-1-4-5-6
Læs aktuelle linje: Mellemrum-1-4
Læs aktuelt ord: Mellemrum-2-5
Læs aktuelt tegn: Mellemrum-3-6
Læs status: Mellemrum-3-4
Læs aktuelle markørposition: Mellemrum-1-5-6
Læs antal tegn: Mellemrum-Enter-3-4
Punktdokumentlayout: Mellemrum-Backspace-p (pkt. 1-2-3-4)
Braille-afsnitslayout: Mellemrum-Backspace-1-2-4-6
Slet aktuelle afsnit: Mellemrum-Backspace-2-3-5-6
Slet aktuel linje: Mellemrum-Backspace-1-4
Slet aktuelt ord: Mellemrum-Backspace-2-5
Slet aktuelle tegn: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)

Diktér tekst i dokument: Tryk længe på Center-knappen
Indstil enhed for læsning: Mellemrum-2-4-6
Indstil læsetilstand: Mellemrum-3-4-6
Skift enhed for flytning med Home/Ende: Mellemrum-1-2-4-5-6
Indstil visning af formateringsstegn: Mellemrum-1-4-6
Komprimeret tilstand for punktskrift: Mellemrum-1-2-4-6

1.4.2 Tekstbehandling

Opret nyt dokument: Mellemrum-Enter-n (pkt. 1-3-4-5)
Åbn: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)
Liste over seneste filer: Mellemrum-Backspace-Enter-H (pkt. 1-2-5)
Liste over åbne dokumenter: Mellemrum-Backspace-Enter-o (pkt. 1-3-5)
Gem: Mellemrum-Enter-S (pkt. 2-3-4)
Gem som: Mellemrum-s (pkt. 2-3-4)
Eksporter: Mellemrum-Backspace-Enter-X (pkt. 1-3-4-6)
Luk det aktuelle dokument: Mellemrum-q (pkt. 1-2-3-4-5)
Udskriv: Mellemrum-p (pkt. 1-2-3-4)
Indstillinger: Mellemrum-Enter-e (pkt. 1-5)
Indstil metode til åbning af filer: Mellemrum-Backspace-o (pkt. 1-3-5)
Ordbog: Mellemrum-Backspace-Enter-d (pkt. 1-4-5)
Afslut: Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6)
Start markering: Mellemrum-Enter-b (pkt. 1-2)
Kopier: Mellemrum-Enter-c (pkt. 1-4)
Tilføj til udklipsholder: Mellemrum-Enter-p (pkt. 1-2-3-4)
Ryd udklipsholder: Mellemrum-Enter-d (pkt. 1-4-5)
Slet: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)
Klip: Mellemrum-Enter-x (pkt. 1-3-4-6)
Indsæt: Mellemrum-Enter-v (pkt. 1-2-3-6)
Slet tomme linjer: Mellemrum-Backspace-e (pkt. 1-5)
Marker alt: Mellemrum-Enter-a (pkt. 1)
Stavekontrol: Mellemrum-Enter-k (pkt. 1-3)
Tjek stavningen af det aktuelle ord: Mellemrum-Backspace-k (pkt. 1-3)
Indsæt fra fil: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)
Indsæt dato: Mellemrum-Enter-w (pkt. 2-4-5-6)
Indsæt klokkeslæt: Mellemrum-Backspace-w (pkt. 2-4-5-6)
Indsæt sideskift: Control-Alt-p (pkt. 1-2-3-4)
Indsæt tab: Control-Alt-i (pkt. 2-4)
Indsæt fodnote: Control-Alt-e (pkt. 1-5)
Indsæt tabel: Control-Alt-t (pkt. 2-3-4-5)
Slet tabel: Control-Alt-D (pkt. 1-4-5)
Skift mellem indsæt- og overskrivtilstand: Mellemrum-i (pkt. 2-4)
Indstil mærke: Mellemrum-Enter-m (pkt. 1-3-4)
Gå til mærke: Mellemrum-Enter-j (pkt. 2-4-5)
Slet mærke: Mellemrum-Backspace-d (pkt. 1-4-5)
Liste over mærker: Mellemrum-Backspace-l (pkt. 1-2-3)
)Søg: Mellemrum-f (pkt. 1-2-4)
Find næste: Mellemrum-Enter-f (pkt. 1-2-4)

Find forrige: Mellemrum-Backspace-F (pkt. 1-2-4)
Søg og erstat: Mellemrum-Enter--r (pkt. 1-2-3-5)
Gå til position: Mellemrum-Enter-l (pkt. 1-2-3)
Gå til forrige sætning: Mellemrum-2-3-6
Gå til næste sætning: Mellemrum-3-5-6
Gå til forrige side: Mellemrum-1-2-6 eller F1-F2
Gå til næste side: Mellemrum-3-4-5 eller F3-F4
Gå til forrige dokument: Control-Mellemrum-1-2 eller Control-Mellemrum-F3
Gå til næste dokument: Control-Mellemrum-4-5 eller Control-F3
Læs valgte tekst: Mellemrum-Backspace-b (pkt. 1-2)
Læs begyndelsen af markeret tekst: Mellemrum-Enter-u (pkt. 1-3-6)
Læs fra begyndelsen til markør: Mellemrum-Backspace-g (pkt. 1-2-4-5)
Læs fra markør til slutningen: Mellemrum-Enter-g (pkt. 1-2-4-5)
Læs aktuelt afsnit: Mellemrum-2-3-5-6
Læs aktuelle sætning: Mellemrum-1-4-5-6
Læs aktuelle linje: Mellemrum-1-4
Læs aktuelt ord: Mellemrum-2-5
Læs aktuelt tegn: Mellemrum-3-6
Læs status: Mellemrum-3-4
Læs aktuelle markørposition: Mellemrum-1-5-6
Læs antal tegn: Mellemrum-Enter-3-4
Læs oplysninger om skrifttype: Mellemrum-Backspace-Enter-n (pkt. 1-3-4-5)
Læs oplysninger om afsnit: Mellemrum-Backspace-Enter-y (pkt. 1-3-4-5-6)
Indstil skrifttype: Control-Alt-f (pkt. 1-2-4)
Indstil typografi: Control-Alt-pkt. 3-4
Punkttegn og nummerering: Control-Alt-b (pkt. 1-2)
Sortsidelayou: Mellemrum-Backspace-t (pkt. 2-3-4-5)
Sortafsnitslayou: Mellemrum-2-3-4-6
Gå til forrige tabel: Control-Alt-pkt. 3-4-5-6.
Gå til næste tabel: Control-Alt-pkt. 1-4-5-6.
Gå en celle op i tabellen: Control-Alt-pkt. 1.
Gå en celle ned i tabellen: Control-Alt-pkt. 4.
Gå en celle til venstre i tabellen: Control-Alt-pkt. 3.
Gå en celle til højre i tabellen: Control-Alt-pkt. 6.
Gå til første celle i tabellen: Control-Alt-pkt. 1-2-3.
Gå til sidste celle i tabellen: Control-Alt-pkt. 4-5-6.
Gå til første celle i rækken: Control-Alt-pkt. 1-3.
Gå til sidste celle i rækken: Control-Alt-pkt. 4-6.
Gå frem til næste overskrift: Mellemrum-2-5-6.
gå tilbage efter overskrift: Mellemrum-2-3-5
Gå frem til næste dobbelte linjeskift: Mellemrum-Enter-5-6
Gå tilbage til forrige dobbelte linjeskift: Mellemrum-Backspace-2-3
Åbn link i BrailleSense-browser: Control-l (pkt. 1-2-3)
Åbn link i Android-browser: Alt-l (pkt. 1-2-3)
Slet aktuelle afsnit: Mellemrum-Backspace-2-3-5-6
Slet aktuel linje: Mellemrum-Backspace-1-4

Slet aktuelt ord: Mellemrum-Backspace-2-5
Slet aktuelle tegn: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)
Indstil visning af formateringstegn: Mellemrum-1-4-6
Indstil enhed for læsning: Mellemrum-2-4-6
Indstil læsetilstand: Mellemrum-3-4-6
Centrer linje: Mellemrum-Backspace-Enter-n (pkt. 1-3-4-5)
Venstrejusteret: Mellemrum-Backspace-Enter-j (pkt. 2-4-5)
Højrejusteret: Mellemrum-Backspace-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)
Fed til/fra: Control-B (pkt. 1-2)
Kursiv til/fra: Control-I (pkt. 2-4)
Understregning til/fra: Control-U (pkt. 1-3-6)
Slå matematiktilstand til/fra: Mellemrum-Backspace-m (pkt. 1-3-4)
Vælg symbol i matematiktilstand: Mellemrum-h (pkt. 1-2-5)
Juster dispositionsniveau: Control-pkt. 3 og Alt-pkt. 6.
Juster skriftstørrelse: Control-pkt. 2 og Alt-pkt. 5.
Diktér tekst i dokument: Tryk længe på Center-knappen

1.4.3 Excel-editor

Gå til næste kolonne: Mellemrum-4-5 eller Mellemrum-6.
Gå til forrige kolonne: Mellemrum-1-2 eller Mellemrum-3.
Gå til næste række: Mellemrum-4.
Gå til forrige række: Mellemrum-1.
Gå til begyndelsen af den aktuelle række: Mellemrum-1-3.
Gå til slutningen af den aktuelle række: Mellemrum-4-6.
Gå til den forrige datagrube i en kolonne: Mellemrum-2-3.
Gå til den næste datagrube i en kolonne: Mellemrum-5-6.
Gå til forrige datagrube i en række: Mellemrum-2.
Gå til næste datagrube i rækken: Mellemrum-5.
Gå til begyndelsen af arket: Mellemrum-1-2-3.
Gå til slutningen af arket: Mellemrum-4-5-6.
Ny projektmappe: Mellemrum-Enter-n (pkt. 1-3-4-5)
Åbn fil: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)
Liste over åbne dokumenter: Mellemrum-Backspace-Enter-o (pkt. 1-3-5)
Åbn hyperlink: Mellemrum-Enter-h (pkt. 1-2-5)
Åbn link i Android-browser: Mellemrum-Backspace-l (pkt. 1-2-3)
Indstil brugertabel: Mellemrum-Enter-t (pkt. 2-3-4-5)
Celleegenskaber: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)
Hurtig opsætning: Mellemrum-Enter-q (pkt. 1-2-3-4-5)
Gem: Mellemrum-Enter-S (pkt. 2-3-4)
Gem som: Mellemrum-s (pkt. 2-3-4)
Eksporter: Mellemrum-Backspace-Enter-X (pkt. 1-3-4-6)
Gå til næste åbne dokument: Control-F3
Gå til forrige åbne dokument: Control-Mellemrum-F3
Indsæt ark: Backspace-l (pkt. 2-4)
Arkstyring: Mellemrum-Enter-M (pkt. 1-3-4)
Sig titel på ark: Mellemrum-1-5-6
Gå til næste ark: Mellemrum-pkt. 3-4-5.

Gå til forrige ark: Mellemrum-pkt. 1-2-6.

Start celledigering: Alt-Enter.

Gem og afslut redigering: Enter.

Indsæt linjeskift i en celle: Tryk på Alt-Enter, mens du er i redigeringsstilstand.

Gem ændringer og gå til de tilstødende celler: I redigeringsstilstand tryk på Tab eller Shift-Tab.

Start markering: Mellemrum-Enter-b (pkt. 1-2)

Kopier: Mellemrum-Enter-c (pkt. 1-4)

Klip: Mellemrum-Enter-x (pkt. 1-3-4-6)

Indsæt: Mellemrum-Enter-v (pkt. 1-2-3-6)

Slet det valgte: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)

Vælg alle data i det aktuelle regneark: Mellemrum-Enter-A (punkt 1)

Indsæt celler: Mellemrum-Enter-3-4-6

Slet celler: Mellemrum-Enter-3-6

Udfyld til højre: Mellemrum-Enter-R (1-2-3-5)

Udfyld nedad: Mellemrum-Enter-D (1-4-5)

)Søg: Mellemrum-f (pkt. 1-2-4)

Find næste: Mellemrum-Enter-f (pkt. 1-2-4)

Find forrige: Mellemrum-Backspace-F (pkt. 1-2-4)

Gå til celle: Mellemrum-Enter-J (pkt. 2-4-5)

Sæt mærke: Mellemrum-Backspace-m (pkt. 1-3-4)

Gå til mærke: Mellemrum-Backspace-j (pkt. 2-4-5)

Slet mærke: Mellemrum-Backspace-d (pkt. 1-4-5)

Indstillinger: Mellemrum-Backspace-o (pkt. 1-3-5)

Læs valgte tekst: Mellemrum-Backspace-b (pkt. 1-2)

Læs fra start på kolonne til markør: Mellemrum-Backspace-1

Læs fra markør til slut på kolonne: Mellemrum-Backspace-4

Læs fra start på række til markør: Mellemrum-Backspace-3

Læs fra markør til slut på række: Mellemrum-Backspace-6

Læs aktuelle række: Mellemrum-c (pkt. 1-4)

Læs aktuelle kolonne: Mellemrum-y (pkt. 1-3-4-5-6)

Læs celle med rækkeoverskrift: Mellemrum-Backspace-c (pkt. 1-4)

Læs celle med kolonneoverskrift: Mellemrum-Backspace-y (pkt. 1-3-4-5-6)

Læs fra begyndelsen til markør: Mellemrum-Backspace-g (pkt. 1-2-4-5)

Læs fra markør til slutningen: Mellemrum-Enter-g (pkt. 1-2-4-5)

Læs aktuel celle: Mellemrum-r (pkt. 1-2-3-5)

Læs filnavn: Mellemrum-3-4

Vis formel: Enter-4

Indstillinger for dato og klokkeslæt: Mellemrum-Enter-T (pkt. 2-3-4-5)

Vis/skjul ark: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4)

Vis/skjul række: Mellemrum-Enter-1-2-3-5-6

Vis/skjul kolonne: Mellemrum-Enter-2-3-4-5-6

Tilføj/rediger note: Mellemrum-Backspace-E (1-5)

Slet note: Mellemrum-Enter-Backspace-R (1-2-3-5)

Funktionsguide: Mellemrum-Enter-Backspace-F (1-2-4)

Åbn funktionshjælp: Mellemrum-h (pkt. 1-2-5)

1.4.4 PowerPoint-viser

Næste dias: Mellemrum eller Side-ned-kommandoer.

Forrige dias: Backspace- eller Side-op-kommandoer.

Gå til første dias: Mellemrum-1-2-3.

Gå til sidste dias: Mellemrum-4-5-6.

Liste over dias: Mellemrum-Backspace-K (pkt. 1-3)

Gå til et bestemt dias ved hjælp af dias-nummeret: Mellemrum-Enter-L (pkt. 1-2-3)

Gå til første objekt i det aktuelle dias: Mellemrum-Backspace-1-2-3

Gå til sidste objekt i det aktuelle dias: Mellemrum-Enter-4-5-6

Gå til talenoterne til det aktuelle dias: Mellemrum-Backspace-N (pkt. 1-3-4-5)

Åbn: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)

Liste over seneste filer: Mellemrum-Backspace-Enter-H (pkt. 1-2-5)

Liste over åbne dokumenter: Mellemrum-Backspace-Enter-o (pkt. 1-3-5)

Indstillinger: Mellemrum-Enter-e (pkt. 1-5)

Ordbog: Mellemrum-Backspace-Enter-d (pkt. 1-4-5)

Start markering: Mellemrum-Enter-b (pkt. 1-2)

Kopier: Mellemrum-Enter-c (pkt. 1-4)

Tilføj til udklipsholder: Mellemrum-Enter-p (pkt. 1-2-3-4)

Ryd udklipsholder: Mellemrum-Enter-d (pkt. 1-4-5)

)Søg: Mellemrum-f (pkt. 1-2-4)

Find næste: Mellemrum-Enter-f (pkt. 1-2-4)

Find forrige: Mellemrum-Backspace-F (pkt. 1-2-4)

Gå til forrige sætning: Mellemrum-2-3-6

Gå til næste sætning: Mellemrum-3-5-6

Gå til forrige dokument: Control-Mellemrum-1-2 eller Control-Mellemrum-F3

Gå til næste dokument: Control-Mellemrum-4-5 eller Control-F3

Læs valgte tekst: Mellemrum-Backspace-b (pkt. 1-2)

Læs begyndelsen af markeret tekst: Mellemrum-Enter-u (pkt. 1-3-6)

Læs fra begyndelsen til markør: Mellemrum-Backspace-g (pkt. 1-2-4-5)

Læs fra markør til slutningen: Mellemrum-Enter-g (pkt. 1-2-4-5)

Læs aktuelt afsnit: Mellemrum-2-3-5-6

Læs aktuelle sætning: Mellemrum-1-4-5-6

Læs aktuelle linje: Mellemrum-1-4

Læs aktuelt ord: Mellemrum-2-5

Læs aktuelt tegn: Mellemrum-3-6

Læs aktuelle markørposition: Mellemrum-1-5-6

1.4.5 E-mail

Åbn Kontostyring: Mellemrum-Enter-m (pkt. 1-3-4)

Søg efter ny post: Mellemrum-Enter-n (pkt. 1-3-4-5)

Hent ældre meddelelser: Mellemrum-Backspace-p (pkt. 1-2-3-4)

Gå til forrige mappe: Mellemrum-Enter-1-2-6

Gå til næste mappe: Mellemrum-Enter-3-4-5

Gå til forrige konto: Mellemrum-Backspace-1-2-6

Gå til næste konto: Mellemrum-Backspace-3-4-5

Kontroller aktuelle konto: Mellemrum-3-4

Markér som læst: Mellemrum-Backspace-Enter-R (pkt. 1-2-3-5)

Åbn meddelelse i webbrowseren: Mellemrum-Backspace-o (pkt. 1-3-5)
Åbn link i meddelelsetekst: Mellemrum-Enter-l (pkt. 1-2-3)
Åbn link i Android-browser: Mellemrum-Backspace-l (pkt. 1-2-3)
Gem aktuel e-mail som tekstfil: Mellemrum-s (pkt. 2-3-4)
Gem vedhæftet fil: Mellemrum-Backspace-F (pkt. 1-2-4)
Tilføj afsender til adresselisten: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)
Udskriv meddelelse: Mellemrum-p (pkt. 1-2-3-4)
Besvar invitation: Mellemrum-Backspace-Enter-i (pkt. 2-4)
Indstil flag: Mellemrum-Backspace-Enter-f (pkt. 1-2-4)
Besvar: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)
Besvar til alle: Mellemrum-Backspace-r (pkt. 1-2-3-5)
Videresend: Mellemrum-Enter-f (pkt. 1-2-4)
Videresend som vedhæftelse: Mellemrum-Backspace-w (pkt. 2-4-5-6)
Slet aktuelle meddelelse: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)
Slet den aktuelle besked permanent uden at flytte den til papirkurven:
Mellemrum-Backspace-d (pkt. 1-4-5)
Arkiver de valgte meddelelser: Mellemrum-Backspace-a (pkt. 1)
)Søg: Mellemrum-f (pkt. 1-2-4)
Gentag søgning: Mellemrum-Backspace-f (pkt. 1-2-4)
Gå til næste ulæste e-mail: Mellemrum-Enter-u (pkt. 1-3-4)
Flyt meddelelse til mappe: Mellemrum-Backspace-x (pkt. 1-3-4-6)
Kopier meddelelse til mappe: Mellemrum-Backspace-c (pkt. 1-4)
Importer meddelelser: Mellemrum-Backspace-l (punkt 2-4)
Eksporter meddelelser: Mellemrum-Enter-e (pkt. 1-5)
Tøm papirkurv: Mellemrum-Backspace-Enter-q (pkt. 1-2-3-4-5)
Opret mappe: Mellemrum-Enter-N (pkt. 1-3-4-5)
Slet mappe: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)
Omdøb mappe: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)
Skriv ny e-mail: Mellemrum-Enter-w (pkt. 2-4-5-6)
Søg i adresselisten: Mellemrum-Enter-l (pkt. 1-2-3)
Vedhæft fil: Mellemrum-Enter-f (pkt. 1-2-4)
Start markering: Mellemrum-Enter-b (pkt. 1-2)
Marker alt: Mellemrum-Enter-a (pkt. 1)
Kopier til udklipsholder: Mellemrum-Enter-c (pkt. 1-4)
Klip til Udklipsholder: Mellemrum-Enter-x (pkt. 1-3-4-6) (kun tilgængelig under skrivning af meddelelse)
Indsæt fra udklipsholder: (Mellemrum-Enter-v (pkt. 1-2-3-6) (kun tilgængelig under skrivning af meddelelse)
Slet det valgte/slet tegn: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)
Annuller valg: Mellemrum-e (pkt. 1-5)
Diktér tekst i meddelelse: Tryk længe på Center-knappen
Send e-mail: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4)
Åbn indstilling for sti: Mellemrum-Enter-t (pkt. 2-3-4-5)
Åbn Indstillinger: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)
Åbn Indstillinger for uønsket post: Mellemrum-Enter-e (pkt. 1-5)

1.5 Organisering

1.5.1 Adressebog

Gå til forrige felt eller post: Mellemrum-1

Gå til næste felt eller post: Mellemrum-4

Gå til første felt eller post: Mellemrum-1-2-3

Gå til sidste felt eller post: Mellemrum-4-5-6

Gå til oplysninger om post: F3

Sorteringsindstillinger: Mellemrum-Backspace-s (2-3-4)

Indstil adressefelter for tilføj/søg: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)

Indstil adressefelter til gemning: Mellemrum-Backspace-v (pkt. 1-2-3-6)

Tilføj kontaktperson: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)

Find kontaktperson: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4)

Rediger kontaktperson: Mellemrum-Enter-m (pkt. 1-3-4)

Slet kontaktperson: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)

Marker alt: Mellemrum-Enter-a (pkt. 1)

Gem som fil: Mellemrum-Enter-t (pkt. 2-3-4-5)

Udskriv valgte: Mellemrum-p (pkt. 1-2-3-4)

Sikkerhedskopier listen over kontaktpersoner: Mellemrum-Enter-u (pkt. 1-3-6)

Gendan listen over kontaktpersoner: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)

Indstillinger for sikkerhedskopiering: Mellemrum-Enter-e (pkt. 1-5)

Importer fra CSV (kommaseparerede værdier): Mellemrum-Backspace-i (pkt. 2-4)

Eksporter til CSV (kommaseparerede værdier): Mellemrum-Backspace-x (pkt. 1-3-4-6)

1.5.2 Kalender

Gå til næste felt eller kontrol: Mellemrum-4-5 eller F3

Gå til forrige felt eller kontrol: Mellemrum-1-2 eller Mellemrum-F3

Tilføj aftale: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)

Søg efter aftaler: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4)

Skift søgetilstand: Mellemrum-Enter-F (pkt. 1-2-4)

Gå til næste dag: Mellemrum-6

Gå til forrige dag: Mellemrum-3

Gå til næste uge: Mellemrum-5

Gå til forrige uge: Mellemrum-2

Gå til næste måned: Mellemrum-4

Gå til forrige måned: Mellemrum-1

Gå til næste år: Mellemrum-5-6

Gå til forrige år: Mellemrum-2-3

Gå en time frem: Mellemrum-4

Gå en time tilbage: Mellemrum-1

Gå 10 minutter frem: Mellemrum-5

Gå 10 minutter tilbage: Mellemrum-2

Gå et minut frem: Mellemrum-6

Gå et minut tilbage: Mellemrum-3

Skift til A.M. og P.M.: Mellemrum-x (pkt. 1-3-4-6)

Gå til dags dato: Backspace-Mellemrum-Enter-T (pkt. 2-3-4-5)

forrige aftale på resultatlisten eller samme dag: Mellemrum-1

Næste aftale på resultatlisten eller samme dag: Mellemrum-4

Gå til første aftale samme dag: Mellemrum-1-3

Gå til sidste aftale samme dag: Mellemrum-4-6
Synkroniser med skyen: Mellemrum-Backspace-r (pkt. 1-2-3-5)
Se oplysninger om aftale: Enter
Åbn link i Android-browser: Mellemrum-Backspace-l (pkt. 1-2-3)
Åbn link i BrailleSense-browser: Control-l (pkt. 1-2-3)
Rediger aftale: Mellemrum-Enter-m (pkt. 1-3-4)
Slet aftale: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)
Gem som fil: Mellemrum-Enter-t (pkt. 2-3-4-5)
Udskriv valgte aftaler: Mellemrum-p (pkt. 1-2-3-4)
Slet alle aftaler: Mellemrum-Backspace-Enter-q (pkt. 1-2-3-4-5)
Sikkerhedskopier aftaler: Mellemrum-Enter-u (pkt. 1-3-6)
Gendan aftaler: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)
Indstillinger for sikkerhedskopiering: Mellemrum-Enter-e (pkt. 1-5)
Alarm-indstillinger: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)
Kalenderindstillinger: Mellemrum-Enter-X (pkt. 1-3-4-6)
Indstillinger for dato og tid: Mellemrum-Enter-D (pkt. 1-4-5)

1.5.3 Database

Gå til næste felt: Tab (Mellemrum-4-5) eller F3
Gå til forrige felt: Skift-tab (Mellemrum-1-2) eller Mellemrum-F3
Gå til næste listelemne: Mellemrum-4 eller Rul-ned
Gå til forrige listelemne: Mellemrum-1 eller Rul-op
Tabelstyring: Mellemrum-Enter-t (pkt. 2-3-4-5)
Opret ny tabel fra CSV-fil: Mellemrum-Enter-x (pkt. 1-3-4-6)
Tilføj tabel: Mellemrum-Enter-a (pkt. 1)
Rediger tabel: Mellemrum-Enter-m (pkt. 1-3-4)
Slet tabel: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)
Indstil som standardtabel: Mellemrum-Enter-d (pkt. 1-4-5)
Indsæt post: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)
Importer poster fra CSV: Mellemrum-Backspace-i (pkt. 2-4)
Søg poster: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4)
Gå til næste post: Mellemrum-4 eller Rul-ned
Gå til forrige post: Mellemrum-1 eller Rul-op
Gå til sidste post: Mellemrum-4-5-6
Gå til første post: Mellemrum-1-2-3
Gå til næste felt: Mellemrum-5
Gå til forrige felt: Mellemrum-2
Gå til sidste felt: Mellemrum-4-6
Gå til første felt: Mellemrum-1-3
Gå til samme felt i forrige post: Mellemrum-3
Gå til samme felt i næste post: Mellemrum-6
Ændre post: Mellemrum-Enter-m (pkt. 1-3-4)
Slet post: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)
Marker alt: Mellemrum-Enter-a (pkt. 1)
Udskriv valgte poster: Mellemrum-p (pkt. 1-2-3-4)
Gem valgte som fil: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4)
Eksporter valgte til CSV: Mellemrum-Backspace-x (pkt. 1-3-4-6)

Indstillinger for sikkerhedskopiering: Mellemrum-Enter-e (pkt. 1-5)

Sikkerhedskopi af database: Mellemrum-Enter-u (pkt. 1-3-6)

Gendan database: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)

1.5.4 Kommandoer til opgavelisten

Ny opgave: Mellemrum-Enter-n (pkt. 1-3-4-5)

Rediger opgave: Mellemrum-Enter-m (pkt. 1-3-4)

Slet opgave: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)

Arkiver opgave: Mellemrum-Backspace-a (pkt. 1)

Marker som Ikke startet: Mellemrum-Backspace-n (pkt. 1-3-4-5)

Marker som i gang: Mellemrum-Backspace-p (pkt. 1-2-3-4)

Marker som afsluttet: Mellemrum-Backspace-c (pkt. 1-4)

Søg efter opgave: Mellemrum-f (pkt. 1-2-4)

Vis arkivliste: Alt-a (pkt. 1)

Sikkerhedskopier opgavelisten: Mellemrum-Enter-u (pkt. 1-3-6)

Gendan opgaveliste: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)

Indstillinger for sikkerhedskopiering: Mellemrum-Enter-e (pkt. 1-5)

Indstillinger for opgaveliste: Mellemrum-Backspace-o (pkt. 1-3-5)

1.6 Webværktøjer

1.6.1 Web Browser

Åbn URL: Mellemrum-Enter-u (pkt. 1-3-6)

Åbn: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)

Åbn ny websession: Mellemrum-Backspace-o (pkt. 1-3-5)

Gem som: Mellemrum-s (pkt. 2-3-4)

Dialogen Filhentning: Mellemrum-3-4

Opdater: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)

Afslut: Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6)

Marker alt: Mellemrum-Enter-a (pkt. 1)

Start markering: Mellemrum-Enter-b (pkt. 1-2)

Kopier: Mellemrum-Enter-c (pkt. 1-4)

Kopier adresselinje: Mellemrum-Backspace-d (pkt. 1-4-5)

Kopier link: Mellemrum-Backspace-l (pkt. 1-2-3)

Tilføj til udklipsholder: Mellemrum-Enter-p (pkt. 1-2-3-4)

Læs fra begyndelsen til markør: Mellemrum-Backspace-g (pkt. 1-2-4-5)

Læs fra markør til slutningen: Mellemrum-Enter-g (pkt. 1-2-4-5)

Gå til startside: Mellemrum-Backspace-h (pkt. 1-2-5)

Gå til forrige side: Mellemrum-Backspace-p (pkt. 1-2-3-4)

Gå til næste side: Mellemrum-Enter-p (pkt. 1-2-3-4)

Gå til forrige overskrift: Mellemrum-Backspace-h (pkt. 1-2-5)

Gå til næste overskrift: Mellemrum-Enter-h (pkt. 1-2-5)

Gå til overskriftsliste: Mellemrum-Backspace-e (pkt. 1-5)

Gå til forrige link: Mellemrum-Backspace-k (pkt. 1-3)

Gå til næste link: Mellemrum-Enter-k (pkt. 1-3)

Gå til liste over Links: Mellemrum-Backspace-k (pkt. 1-3)

Gå til forrige element: Mellemrum-b (pkt. 1-2)

Gå til næste element: Mellemrum-4-5

Gå til forrige formularfelt: Mellemrum-Backspace-pkt. 1-2-3-4-5-6

Gå til næste formularfelt: Mellemrum-Enter-pkt. 1-2-3-4-5-6
Gå til forrige tekststykke: Mellemrum-Backspace-q (pkt. 1-2-3-4-5)
Gå til næste tekststykke: Mellemrum-Enter-q (pkt. 1-2-3-4-5)
Gå til forrige tabel: Mellemrum-Backspace-t (pkt. 2-3-4-5)
Gå til næste tabel: Mellemrum-Enter-t (pkt. 2-3-4-5)
Gå til forrige besøgte link: Mellemrum-Backspace-v (pkt. 1-2-3-6)
Gå til næste besøgte link: Mellemrum-Enter-v (pkt. 1-2-3-6)
Åbn oversigtslisten: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)
)Søg: Mellemrum-f (pkt. 1-2-4)
Find forrige: Mellemrum-Backspace-F (pkt. 1-2-4)
Find næste: Mellemrum-Enter-f (pkt. 1-2-4)
Anvend den aktuelle webside som din startside: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4)
Føj til foretrukne: Mellemrum-Backspace-a (pkt. 1)
Liste over foretrukne: Mellemrum-Backspace-l (pkt. 1-2-3)
Importer foretrukne: Mellemrum-Backspace-l (punkt 2-4)
Indstillinger: Mellemrum-Backspace-s (pkt. 2-3-4)
Gå til toppen af siden: Mellemrum-1-2-3.
Gå til slutningen af siden: Mellemrum-4-5-6.
Gå til forrige overskriftsniveau 1-6: Control-1 til Control-6.
Gå til næste overskriftsniveau 1-6: Alt-1 til Alt-6.
Gå til forrige generelle emne: Mellemrum-1.
Gå til næste generelle emne: Mellemrum-4.
Gå til forrige ord i tekstfelt: Control-Mellemrum-2.
Gå til næste ord i tekstfelt: Control-Mellemrum-5.
Gå til forrige tegn i tekstfelt: Control-Mellemrum-3.
Gå til næste tegn i tekstfelt: Control-Mellemrum-6.
Gå en celle op i tabellen: Control-Alt-pkt. 1.
Gå en celle ned i tabellen: Control-Alt-pkt. 4.
Gå en celle til venstre i tabellen: Control-Alt-pkt. 3.
Gå en celle til højre i tabellen: Control-Alt-pkt. 6.
Gå til første celle i tabellen: Control-Alt-pkt. 1-2-3.
Gå til sidste celle i tabellen: Control-Alt-pkt. 4-5-6.
Gå til første celle i rækken: Control-Alt-pkt. 1-3.
Gå til sidste celle i rækken: Control-Alt-pkt. 4-6.

1.6.2 Google-søgning

Gå til næste felt: Tab (Mellemrum-4-5 eller F3)
Gå til forrige felt: Skift-tab (Mellemrum-1-2 eller Mellemrum-F3)
Vælg søgeresultat: Mellemrum-1 eller Mellemrum-4
Åbn link i BrailleSense-browseren: Enter
Åbn link i Android-browser: Mellemrum-Backspace-l (pkt. 1-2-3)
Indstillinger: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)
Afslut: Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6)

1.6.3 Wiki-søgning

Gå til næste side med resultater: Mellemrum-Enter-n (pkt. 1-3-4-5)
Gem: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4)
Åbn link i BrailleSense-browseren: Mellemrum-Backspace-o (pkt. 1-3-5)

Åbn link i Android-browser: Mellemrum-Backspace-l (pkt. 1-2-3)

Indstillinger: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)

Afslut: Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6)

1.7 Bibliotek

7.1 DAISY-afspilleren

Åbn DAISY-bog: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)

Seneste bøger: Mellemrum-Backspace-Enter-H (pkt. 1-2-5)

Stemmeindstillinger: Mellemrum-Backspace-V (pkt. 1-2-3-6)

Vis oplysninger om bog: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)

Læs titel : Mellemrum-1-5-6

Skift DAISY-afspilningsmetode: Mellemrum-Enter-T (pkt. 2-3-4-5)

Afspil/pause: Mellemrum

Gå til begyndelsen: Mellemrum-1-2-3

Gå til slutningen: Mellemrum-4-5-6

Lydstyrke op: Mellemrum-Backspace-pkt. 4

Lydstyrke ned: Mellemrum-Backspace-pkt. 1

Hastighed op: Mellemrum-Backspace-5

Hastighed ned: Mellemrum-Backspace-2

Toneleje op: Mellemrum-Backspace-6

Toneleje ned: Mellemrum-Backspace-pkt. 3

Gå til næste side: Mellemrum-3-4-5

Gå til forrige side: Mellemrum-1-2-6

Gå til side: Mellemrum-Enter-g (pkt. 1-2-4-5)

Vælg forrige enhed for flytning: Pkt. 2-3

Vælg næste enhed for flytning: Pkt. 5-6

Gå til forrige enhed: Pkt. 3

Gå til næste enhed: Pkt. 6

Gå til næste overskrift: Mellemrum-5

Gå til forrige overskrift: Mellemrum-2

Gå til sidste overskrift: Mellemrum-4-6

Gå til første overskrift: Mellemrum-1-3

Tjek aktuelt læseniveau og overskrift: Mellemrum-Enter-w (pkt. 2-4-5-6)

)Søg: Mellemrum-f (pkt. 1-2-4)

Find næste: Mellemrum-Enter-f (pkt. 1-2-4)

Find forrige: Mellemrum-Backspace-F (pkt. 1-2-4)

Overskriftsliste: Mellemrum-Enter-h (pkt. 1-2-5)

Afsøg overskriftslisten fra aktuel position til slutningen: Mellemrum-Enter-n (pkt. 1-3-4-5)

Sæt mærke ved aktuel position: Mellemrum-Enter-m (pkt. 1-3-4)

Gå til næste mærke: Mellemrum-6

Gå til forrige mærke: Mellemrum-3

Slet mærke: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)

Opret notat: Mellemrum-Backspace-M (pkt. 1-3-4)

Læs notat: Mellemrum-Backspace-R (pkt. 1-2-3-5)

Læs forrige notat: Mellemrum-Backspace-p (pkt. 1-2-3-4)

Læs næste notat: Mellemrum-Backspace-n (pkt. 1-3-4-5)

Slet notat: Backspace-D (pkt. 1-4-5)

Afslut: Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6)

Afslut og slet position: Mellemrum-Enter-z (pkt. 1-3-5-6)

Afslut og slet mærker: Mellemrum-Backspace-z (pkt. 1-3-5-6)

1.7.2 Dokumentlæser

Åbn fil: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)

Liste over seneste dokumenter: Enter-R (pkt. 1-2-3-5)

Sideopsætning: Mellemrum-Backspace-p (pkt. 1-2-3-4)

Stemmeindstillinger: Mellemrum-Backspace-V (pkt. 1-2-3-6)

Startindstillinger: Mellemrum-Enter-e (pkt. 1-5)

dokumentoplysninger: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)

Afslut og gem position: Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6)

Afslut og slet mærker: Mellemrum-Backspace-z (pkt. 1-3-5-6)

Afslut uden at gemme position: Mellemrum-Backspace-z (pkt. 1-3-5-6)

Start markering: Mellemrum-Enter-b (pkt. 1-2)

Kopier: Mellemrum-Enter-c (pkt. 1-4)

Tilføj til udklipsholder: Mellemrum-Enter-p (pkt. 1-2-3-4)

Ryd udklipsholder: Mellemrum-Enter-d (pkt. 1-4-5)

Marker alt: Mellemrum-Enter-a (pkt. 1)

Skift mellem manuel og fortløbende læsning: Enter

Pause/genoptag læsning: Mellemrum

Læs valgte tekst: Mellemrum-Backspace-b (pkt. 1-2)

Læs aktuelle side: Backspace

Læs aktuelt afsnit: Mellemrum-2-3-5-6

Læs aktuelle linje: Mellemrum-1-4

Læs aktuelle sætning: Pkt. 2-3-5-6

)Søg: Mellemrum-f (pkt. 1-2-4)

Find næste: Mellemrum-Enter-f (pkt. 1-2-4)

Find forrige: Mellemrum-Backspace-F (pkt. 1-2-4)

Gå til position: Mellemrum-Enter-g (pkt. 1-2-4-5)

Gå til overskriftslisten: Mellemrum-Enter-T (pkt. 2-3-4-5)

Gå til forrige overskrift: Mellemrum-Backspace-2-3-5

Gå til næste overskrift: Mellemrum-Backspace-2-5-6

Gå tilbage til forrige dobbelte linjeskift: Mellemrum-Backspace-2-3

Gå frem til næste dobbelte linjeskift: Mellemrum-Enter-5-6

Indstil mærke: Mellemrum-Enter-m (pkt. 1-3-4)

Gå til mærke: Mellemrum-Enter-j (pkt. 2-4-5)

Slet mærke: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)

Næste mærke: Mellemrum-Enter-n (pkt. 1-3-4-5)

Forrige mærke: Mellemrum-Backspace-m (pkt. 1-3-4)

Styring af mærker: Mellemrum-Enter-k (pkt. 1-3)

Indstilling for signal ved mærke: Mellemrum-Backspace-o (pkt. 1-3-5)

1.7.3 NOTA

Gå mellem liste over bøger og kategorier: F3 og Mellemrum-F3

Gå mellem emner i liste: Mellemrum-1 og Mellemrum-4

Næste side med resultater: Mellemrum-Enter-n (pkt. 1-3-4-5)

Detaljerede oplysninger: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)

Download bog: Enter eller Enter-D (pkt. 1-4-5)

Returner bog: Mellemrum-Enter-r

1.7.4 BookShare Download

Gå til næste felt: F3

Gå til forrige felt: Mellemrum-F3

Gå til næste emne i listen: Mellemrum-4

Gå til forrige emne i listen: Mellemrum-1

Følg læseliste: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4)

Følg ikke længere læseliste: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)

Indstillinger: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)

1.7.5 Sense Ordbog

Installer ordbogsdata: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)

Slå ord op i ordbogen: Mellemrum-Enter-Backspace-D (pkt. 1-4-5)

Slå ord op i synonymordbogen: Mellemrum-Enter-Backspace-T (pkt. 2-3-4-5)

Slå et ord op på et andet sprog: Mellemrum-Backspace-Enter-L (pkt. 1-2-3)

Lyt til udtale: Mellemrum

Gå til næste definition eller sætning: Mellemrum-5-6

Gå til forrige definition eller sætning: Mellemrum-2-3

Gå til forrige oprindelse eller ordklasse: Mellemrum-2-3-6

Gå til næste oprindelse eller ordklasse: Mellemrum-3-5-6

Skifte mellem forrige og nuværende søgeord: Backspace

Åbn oversigtslisten: Mellemrum-Enter-h (pkt. 1-2-5)

Ryd oversigtslisten: Mellemrum-Backspace-D (pkt. 1-4-5)

Gå til næste emne i oversigtslisten: Mellemrum-4

Gå til forrige emne i oversigtslisten: Mellemrum-1

1.8 Medier

1.8.1 Medieafspiller

Åbn fil: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)

Åbn mappe: Mellemrum-Enter-f (pkt. 1-2-4)

Tilføj fil: Mellemrum-Backspace-o (pkt. 1-3-5)

Tilføj mappe: Mellemrum-Backspace-f (pkt. 1-2-4)

Gem afspilningsliste: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)

Gem afspilningsliste som: Mellemrum-s (pkt. 2-3-4)

Slet emne: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)

Åbn URL: Mellemrum-Enter-u (pkt. 1-3-6)

Tag-oplysninger: Mellemrum-Enter-t (pkt. 2-3-4-5)

Afspil: Enter

Afspil/pause: Mellemrum

Stop: Backspace

Forrige spor: pkt. 3

Næste spor: pkt. 6

5 spor tilbage: Pkt. 2-3

5 spor fremad: Pkt. 5-6

Første spor: pkt. 1-3

Sidste spor: pkt. 4-6

Lydstyrke op: Mellemrum-Rul-op

Lydstyrke ned: Mellemrum-Rul-ned
Hurtigere hastighed: pkt. 3-4-5
Langsommere hastighed: pkt. 1-2-6
Videovisning til/fra: V (pkt. 1-2-3-6)
Ændre interval for tidshop: pkt. 2 eller pkt. 5
Gå et tidsinterval fremad: pkt. 4
Gå et tidsinterval tilbage: pkt. 1
Ændre afspilningsposition: Højre markørknap
Gå til forrige kapitel: Mellemrum-2-3-6
Gå til næste kapitel: Mellemrum-3-5-6
Åbn listen over kapitler: Mellemrum-Enter-l (1-2-3)
Slet afspilningsliste: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)
Sæt mærke ved position: Mellemrum-Enter-m (pkt. 1-3-4)
Slet mærke ved position: Mellemrum-Enter-d (pkt. 1-4-5)
Gå til mærke: Mellemrum-Enter-j (pkt. 2-4-5)
Gå til tidspunkt: Mellemrum-Enter-g (pkt. 1-2-4-5)
Gå til procent: Mellemrum-Backspace-P (pkt. 1-2-3-4)
Gå til nummer: Mellemrum-Enter-N (pkt. 1-3-4-5)
Indstil startpunkt: Mellemrum-Enter-P (pkt. 1-2-3-4)
Indstil udløsningspunkt: Mellemrum-E (pkt. 1-5) eller F4
Indstil gentagelse: R (pkt. 1-2-3-5)
Indstil blandingsrækkefølge: S (pkt. 2-3-4)
Sæt mærke: Mellemrum-Backspace-m (pkt. 1-3-4)
Gå til mærke: Mellemrum-Backspace-j (pkt. 2-4-5)
Gå til forrige mærke: Mellemrum-Backspace-3
Gå til næste mærke: Mellemrum-Backspace-6
Slet mærke: Mellemrum-Backspace-d (pkt. 1-4-5)
Styring af mærker: Mellemrum-Backspace-k (pkt. 1-3)
Konfiguration: Mellemrum-Backspace-c (pkt. 1-4)
Afspilningsindstillinger: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4)
Effektindstillinger: Mellemrum-Enter-e (pkt. 1-5)
Skift mellem fanerne »Afspilningsliste« og »Afspilningsoplysninger«: F3 og Mellemrum-F3
Gå til næste fil i afspilningslisten: Mellemrum-4
Gå til forrige fil i afspilningslisten: Mellemrum-1
Gå til sidste fil: Mellemrum-4-6
Gå til første fil: Mellemrum-1-3
Afspil aktuelle fil: Mellemrum
Start markering af filer: Mellemrum-Enter-b (pkt. 1-2)
Start afspilning af de markerede filer: Enter
Stop afspilning: Backspace
Slet de valgte filer fra afspilningslisten: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)
[1.8.2 Podcasts](#)
Gå mellem emnerne i en liste: Mellemrum-1 og Mellemrum-4
Gå mellem indholdsområder: F3 og Mellemrum-F3
Søg efter podcasts: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4)

Importer OPML: Mellemrum-Enter-O (pkt. 1-3-5)
Eksporter OPML: Mellemrum-Enter-X (pkt. 1-3-4-6)
Ryd hentede filer: Mellemrum-Backspace-c (pkt. 1-4)
Indstillinger: Mellemrum-Backspace-o (pkt. 1-3-5)
Indsæt feed: Mellemrum-Enter-l (pkt. 2-4)
Slet feed: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)
Abonner fra browser: Mellemrum-Enter-j (pkt. 2-4-5)
Afspil/hent aktuelle episode: Enter.
Hurtigere hastighed: pkt. 3-4-5
Langsommere hastighed: pkt. 1-2-6
Ændre afspilningsposition: Højre markørknap
Gå til forrige kapitel: Mellemrum-2-3-6
Gå til næste kapitel: Mellemrum-3-5-6
Åbn listen over kapitler: Mellemrum-Enter-l (1-2-3)
Luk afspilningsdialog: F4

1.8.3 Webradio og -tv

Naviger i kanallisten: Mellemrum-1 eller Mellemrum-4
Naviger i søge- eller afspilningsdialogen: F3 eller Mellemrum-F3
RadioSure-kanalsøgning: Mellemrum-Backspace-E (pkt. 1-5)
Kanalsøgning i radiobrowseren: Mellemrum-Backspace-O (pkt. 1-3-5)
Søgning efter web-tv-kanaler: Mellemrum-Enter-S (pkt. 2-3-4)
Afspil kanal i kanallisten: Enter
Afspil/pause: Mellemrum
Stop afspilning: F4
Start/stop optagelse af den aktuelle kanal: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)
Lydstyrke op: Mellemrum-Rul-op
Lydstyrke ned: Mellemrum-Rul-ned
Afspilningsindstillinger: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4)

1.8.4 Stemmeoptager

Åbn Optag-dialogen: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)
Optag: Enter
Pause/Fortsæt optagelse: Mellemrum
Indsæt mærke i optagelsen: Mellemrum-Backspace-M (pkt. 1-3-4)
Stop: Mellemrum-Enter-S (pkt. 2-3-4)
Afbryd optagelse: F4 eller Mellemrum-E (pkt. 1-5)
Afspil: Mellemrum-Enter-P (pkt. 1-2-3-4)
Lydstyrke op: Mellemrum-Rul-op
Lydstyrke ned: Mellemrum-Rul-ned
Hurtigere hastighed: pkt. 3-4-5
Langsommere hastighed: pkt. 1-2-6
Optageindstillinger: Mellemrum-Backspace-s (pkt. 2-3-4)

1.9 Værktøjer

1.9.1 Lommeregner

Slet beregning: Mellemrum-Backspace-c (pkt. 1-4)
Slet tal eller operatorer: Backspace
Beregningsoversigt: Mellemrum-Enter-h (pkt. 1-2-5)

Generelle funktioner: Mellemrum-Enter-g (pkt. 1-2-4-5)
PI: Mellemrum-Enter-p (pkt. 1-2-3-4)
Eksponent: Mellemrum-Enter-e (pkt. 1-5)
Sinusfunktioner: Mellemrum-Enter-S (pkt. 2-3-4)
Sinus: Mellemrum-Enter-S, S (pkt. 2-3-4)
Arc Sinus: Mellemrum-Enter-S, A (punkt 1)
Hyperbolsk sinus: Mellemrum-Enter-S, H (pkt. 1-2-5)
Cosinusfunktioner: Mellemrum-Enter-I (punkt 2-4)
Cosinus: Mellemrum-Enter-I, I (pkt. 2-4)
Arc Cosinus: Mellemrum-Enter-I, A (punkt 1)
Hyperbolsk cosinus: Mellemrum-Enter-I H (pkt. 1-2-5)
Tangensfunktioner: Mellemrum-Enter-T (pkt. 2-3-4-5)
Tangent: Mellemrum-Enter-T T (pkt. 2-3-4-5)
Arc Tangent: Mellemrum-Enter-T, A (punkt 1)
Hyperbolsk tangens: Mellemrum-Enter-T, H (pkt. 1-2-5)
Logaritmefunktioner: Mellemrum-Enter-l (pkt. 1-2-3)
Naturlig logaritme: Mellemrum-Enter-L, E (pkt. 1-5)
Almindelig logaritme: Mellemrum-Enter-L N (pkt. 1-3-4-5)
Liste over variabler: Mellemrum-Backspace-R (pkt. 1-2-3-5)
Slet alle variabler: Mellemrum-Enter-D (pkt. 1-4-5)
Gem i hukommelsen: Mellemrum-Backspace-s (pkt. 2-3-4)
Statistiske funktioner: Mellemrum-Backspace-T (pkt. 2-3-4-5)
Konverter enhed: Mellemrum-Enter-u (pkt. 1-3-6)
Kopier til udklipsholder: Mellemrum-Enter-c (pkt. 1-4)
Indstillinger: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5)
Brøkindstillinger: Mellemrum-3-4
Returner formel: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)
Ændre Braille-kode for matematik (kun på engelsk): Mellemrum-Backspace-g (pkt. 1-2-4-5)

1.9.2 BrailleSense Matematik

Eksporter: Mellemrum-Enter-E (pkt. 1-5)
Importer: Mellemrum-Enter-I (pkt. 2-4)
Gem til oversigt: Mellemrum-s (pkt. 2-3-4)
Beregningsoversigt: Mellemrum-Enter-h (pkt. 1-2-5)
Gem graf som Braille: Mellemrum-Enter-F (pkt. 1-2-4)
Kopier: Mellemrum-Enter-c (pkt. 1-4)
Klip: Mellemrum-Enter-x (pkt. 1-3-4-6)
Indsæt: Mellemrum-Enter-v (pkt. 1-2-3-6)
Slet: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)
Marker alt: Mellemrum-Enter-a (pkt. 1)
Start markering: Mellemrum-Enter-b (pkt. 1-2)
Kopier graf: Mellemrum-Enter-G (pkt. 1-2-4-5)
Symbolvælger: Mellemrum-Backspace-S (pkt. 2-3-4)
Indstil matematikkode: Mellemrum-Backspace-g (pkt. 1-2-4-5) (Kun på engelsk)
Akse: Mellemrum-Backspace-X (pkt. 1-3-4-6)
Graflabel: Mellemrum-Backspace-L (pkt. 1-2-3)

Diagramtype: Mellemrum-Backspace-C (pkt. 1-4)
Vis/skjul graf: Mellemrum-Backspace-H (pkt. 1-2-5)
Vis taktil graf: Mellemrum-Enter-T (pkt. 2-3-4-5)
Send til punktprinter: Mellemrum-Enter-p (pkt. 1-2-3-4)

1.9.3 Alarm

Tilføj alarm: Mellemrum-Enter-a (pkt. 1)
Rediger alarm: Mellemrum-Enter-m (pkt. 1-3-4)
Slet alarm: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)

1.9.4 Stopur

Start/pause stopur eller nedtællingsur: Enter
Kontroller den forløbne tid: Mellemrum
Stop/genstart tale og punkt: Mellemrum-F2
Slå klik-lyd til/fra: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4)
Skift mellem stopur og nedtællingsur: F3 eller Mellemrum-F3
Nulstil stopur eller nedtællingsur: Backspace

1.9.5 Makrostyring

Start/stop optagelse af makro: F2-r (pkt. 1-2-3-5)
Indsæt tidsforsinkelse: F2-d (pkt. 1-4-5)
Kør makro: F2-E (pkt. 1-5)
Makrostyring: F2-l (pkt. 1-2-3)

1.9.6 Vis kompasretning

Åbn kompas: Mellemrum-F3-F4
Gå til næste felt: Mellemrum-4-5 eller F3
Gå til forrige felt: Mellemrum-1-2 eller Mellemrum-F3
Skift kompasvisningstype: Backspace eller Mellemrum

1.10 Forbindelser

Skift mellem forbindelsestyper: Mellemrum-1 og Mellemrum-4
Opret sekundær forbindelse: Backspace-Mellemrum-Enter-P
Skift mellem forbindelser: Backspace-Mellemrum-Enter-C
Åbn udklipsholder til terminal: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)
Send indhold af udklipsholder til terminal: Mellemrum-Enter-s (pkt. 2-3-4).
Afslut punktdisplayforbindelser: Mellemrum-Backspace-Z (pkt. 1-3-5-6)

1.11 Indstillinger

1.11.1 Indstilling af tid og dato

Skift mellem indstillingselementer: F3 og Mellemrum-F3
Skift mellem valgmulighederne på en liste: Mellemrum-1 og Mellemrum-4
Gå til næste dag: Mellemrum-6
Gå til foregående dag: Mellemrum-3
Gå til næste uge: Mellemrum-5
Gå til forrige uge: Mellemrum-2
Gå til næste måned: Mellemrum-4
Gå til foregående måned: Mellemrum-1
Gå til næste år: Mellemrum-5-6
Gå til forrige år: Mellemrum-2-3
Gå et minut frem: Mellemrum-6
Gå et minut tilbage: Mellemrum-3

Gå 10 minutter frem: Mellemrum-5

Gå 10 minutter tilbage: Mellemrum-2

Gå en time frem: Mellemrum-4

Gå en time tilbage: Mellemrum-1

Skift mellem A.M. og P.M.: Mellemrum-x (pkt. 1-3-4-6)

1.11.2 Bluetooth-styring

Søg igen efter Bluetooth-enheder: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)

Opret forbindelse til enhed: Tryk Enter på enhedens navn

Opret forbindelse til tjeneste: Tryk Enter på tjenestens navn

Frakoble tjeneste i listen over Bluetooth-tjenester: Mellemrum-Enter-d (pkt. 1-4-5)

Gå til Bluetooth-enhedslisten fra listen over tjenester: Backspace

Fjern enhedens indstillinger fra listen over Bluetooth-enheder: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5)

1.11.3 Sikkerhedskopiering/gendannelse af BrailleSense indstillinger

Gå til forrige felt: Skift-tab (Mellemrum-1-2 eller Mellemrum-F3)

Gå til næste felt: Tab (Mellemrum-4-5 eller F3)

Marker/afmarker checkboks: Mellemrum

Sikkerhedskopier: Mellemrum-Enter-b (pkt. 1-2)

Gendan: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)

1.11.4 Beskyttelse med adgangskode

Indstil adgangskode: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)

Rediger adgangskode: Mellemrum-Enter-m (pkt. 1-3-4)

Konfigurering af adgangskode: Mellemrum-Enter-c (pkt. 1-4)

Nulstil til fabriksindstillinger: Mellemrum-Backspace-i (pkt. 2-4)

1.12 Skærmlæserkommandoer

1.12.1 Generel navigation

Gå til næste objekt: Mellemrum-4-5 eller F3

Gå til forrige objekt: Mellemrum-1-2 eller Mellemrum-F3

Gå til objekt direkte ovenover: Mellemrum-2-3

Gå til objekt direkte nedenunder: Mellemrum-5-6

Gå til forrige overskrift: Mellemrum-Backspace-h (pkt. 1-2-5)

Gå til næste overskrift: Mellemrum-Enter-h (pkt. 1-2-5)

Gå til forrige formularfelt: Mellemrum-Backspace-pkt. 1-2-3-4-5-6

Gå til næste formularfelt: Mellemrum-Enter-pkt. 1-2-3-4-5-6

Gå til forrige listeemne: Mellemrum-Backspace-i (pkt. 2-4)

Gå til næste listeemne: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4)

Gå til toppen af skærmen: Mellemrum-1-2-3

Gå til bunden af skærmen: Mellemrum-4-5-6

Rul en skærm ned: Mellemrum-3-4-5

Rul en skærm op: Mellemrum-1-2-6

Udfør aktuelle emne: Enter eller Markørflyttetast

Tilbage-knap: Mellemrum-e, F4 eller Mellemrum-z

Gå til specifikt objekt: Skriv første bogstav i objektets navn

Aktiver handlingsmenu for app: Mellemrum-Enter-i med fokus på app.

Åbn Notifikationer: Mellemrum-1-2-3-4-5-6

Aktiver meddelelse: Enter

Slet notifikation: Mellemrum-D (pkt. 1-4-5)

Slet alle notifikationer: Mellemrum-Enter-D (pkt. 1-4-5)
Aktiver editfelt: Enter
Skyder op: Mellemrum-Backspace-4
Skyder ned: Mellemrum-Backspace-1
Opdater liste: Mellemrum-Enter-r (pkt. 1-2-3-5)
Dobbelt-tap: Mellemrum-Enter
Dobbelt-tap og hold: Mellemrum-Backspace-Enter
Start/stop hold: Mellemrum-Backspace-2
Opret label: Mellemrum-Enter-L (pkt. 1-2-3)
Åbn listen over genveje: Mellemrum-Backspace-l (pkt. 2-4)
Nulstil BrailleSense launcher: F2-F3-1-2-3-4-5-6-7-8
Aktivering/deaktivering af mobilskærmlæser: Tryk tre gange på afspilningstasten
Gemini Assistent: Hold Hjem-knappen nede

1.12.2 Under redigering af tekst

Gå til næste tegn: Mellemrum-6
Gå til forrige tegn: Mellemrum-3
Gå til næste ord: Mellemrum-5
Gå til forrige ord: Mellemrum-2
Gå til næste linje: Mellemrum-4
Gå til forrige linje: Mellemrum-1
Gå til næste afsnit: Mellemrum-5-6
Gå til forrige afsnit: Mellemrum-2-3
Gå til start af linje: Mellemrum-1-3
Gå til slutning af linje: Mellemrum-4-6
Gå til toppen af redigeringsfeltet: Mellemrum-1-2-3
Gå til bunden af redigeringsfeltet: Mellemrum-4-5-6
Slet aktuelle tegn: Mellemrum-1-4-5
Slet forrige tegn: Backspace
Slet aktuelt ord: Mellemrum-Backspace-2-5
Slet aktuel linje: Mellemrum-Backspace-1-4
Slet aktuelle afsnit: Mellemrum-Backspace-2-3-5-6

2 Oversigt over QWERTY-kommandoer

2.1 Almindelige tastekombinationer

2.1.1 Almindelige Braille-til-QWERTY-ækvivalenter

Hvis du kender genvejstasten i punkt, kan du ofte forudse, hvordan den oversættes til QWERTY-tastaturet. Selvom det ikke altid er 100 % korrekt, svarer følgende BrailleSense-taster som regel til de tilhørende QWERTY-taster nedenfor.

Mellemrum-Enter: Control

Mellemrum-Backspace: Alt

Mellemrum-Backspace-Enter: Control-Alt

Mellemrum: Control-Shift

F1: Windows

F2: Windows-Alt

F3: Control-Windows

F4 : Alt-Shift

2.1.2 Navigations- og informationstaster

Åbn hovedmenuen: Windows-tasten

Gå til næste menuside: Side-ned

Gå til forrige menuside: Side-op

Åbn listen over aktive programmer: Control-Shift-F10

Skift til næste aktive program: Alt-Tab

Skift til forrige aktive program: Alt-Shift-Tab

Åbn programmenu Alt

Gå til næste felt i en dialog: Tab

Gå til forrige felt i en dialog: Shift-Tab

Escape/Annuller: Escape-tasten

Afslut app: Alt-F4

Gå til forrige linje/emne: Pil op

Gå til næste linje/emne: Pil ned

Gå til begyndelsen af linjen/emnet: Hjem

Gå til slutningen af linjen/emnet: Slut

Gå til begyndelsen af dokument eller liste: Control-Home

Gå til slutningen af dokument eller liste: Control-End

Gå til forrige side eller det første element i den forrige gruppe på 32 elementer: Side-op

Gå til næste side eller det første element i den næste gruppe på 32 elementer: Side-ned

Søg: Control-F

Store bogstaver: Caps Lock

Gentag det aktuelle element: Control-Shift-R

Vis tid og dato: Control-Shift-T

Vis strømstatus: Control-Shift-B

Vis netværksstatus: Control-Shift-N

Vis ledig plads på flashdisk: Control-Shift-I

Vis softwareversion: Control-Shift-V

Vis kompasretning: Control-Shift-Mellemrum

Få konteksthjælp: F1

Se genvejstast for det aktuelle menupunkt: Control-Shift— (bindestreg)

Vis Android-meddelelser: Alt-Shift-N

2.1.3 Systemindstillinger

Tale til/fra: F5

Afbryd talen: Kontrol

Højere talelydstyrke: F6

Lavere talelydstyrke: Shift-F6

Forøg talhastighed: F7

Sænk talehastighed: Shift-F7

Højere toneleje: F8

Lavere toneleje: Shift-F8

Forøg hovedlydstyrken: Windows-F6

Sænk hovedlydstyrken: Windows-Shift-F6

tastaturekko: Control-Shift-F6

Tegnsætningsniveau: Control-Shift-F7

Slå tale ved rulning til/fra: Control-Shift-F5

Braille til/fra: F4

Skift forkortelsesniveau: Control-Shift-G

Skift Braille-kode: Alt-Shift-B

8-punktstilstand til/fra: Control-Shift-F4

Vælg Braille-markørtype: Control-Shift-F3

Enhåndstilstand til/fra: Control-Shift-H

Skrivetilstand til/fra: Control-Shift-F9

Bluetooth til/fra: F11

Trådløst LAN til/fra: F9

Indstil visning af kontroloplysninger: Control-Shift-F1

Slå "Skjul adgangskoder" til/fra: Control-Shift-F8

Slå dvaletilstand til/fra: Control-Alt-S

Funktion for Tænd/sluk-knappen: Control-Shift-P

2.1.4 Kommandoer til tekstnavigation

Gå til forrige tegn: Venstre-pil.

Gå til næste tegn: Højre-pil.

Læs det aktuelle tegn: Control-Shift-Z

Læs den fonetiske udtale: Control-Shift-Z to gange

Gå til forrige ord: Control-Venstre-pil

Gå til næste ord: Control-Højre-pil

Læs aktuelle ord: Control-Shift-X

Stav det aktuelle ord: Control-Shift-X to gange

Gå til forrige sætning: Alt-Venstre-pil

Gå til næste sætning: Alt-Højre-pil

Læs aktuelle sætning: Control-Shift-N

Gå til forrige linje: Pil-op

Gå til næste linje: Pil-ned

Læs aktuelle linje: Control-Shift-C

Gå til forrige afsnit: Control-Pil-op

Gå til næste afsnit: Control-Pil-ned

Læs aktuelle afsnit: Control-Shift-V

Gå til forrige dobbelte linjeskift: Alt-Pil-op
Gå til næste dobbelte linjeskift: Alt-Pil-ned
Gå til begyndelsen af linjen: Home
Gå til slutningen af linjen: End
Gå til forrige side: Side-op
Gå til næste side: Side-ned
Gå til starten af dokumentet: Control-Home
Gå til slutningen af dokumentet: Control-End
Slet det aktuelle afsnit: Alt-Del
Slet den aktuelle linje: Control-Backspace
Slet det aktuelle ord: Alt-Backspace
Slet det aktuelle tegn: Slet

2.2 Kommandoer til hurtigstart

Brug de følgende kommandoer til at starte programmer og funktioner fra hvor som helst på BrailleSense 7.

2.2.1 Windows-kommandoer

Brug Windows-tasten sammen med de enkelte bogstaver for at starte de tilhørende programmer:

Adressebog: A
Web Browser: B
Punktdisplayforbindelser: C
DAISY-afspiller: D
E-mail: E
Filstyring: F
Google-søgning: G
Brugervejledning/Hjælp: H
Wiki-søgning: I
Web-tv: J
BookShare-download: K
Sprogprofiler: L
Medieafspiller: M
Notesblok: N
Notesblok 2: Mellemrum-Backspace-N
Dokumentlæser: O
Podcasts: P
Database: Q
Stemmeoptager: R
Kalender: S
PowerPoint-viser: T
Web radio: U
Valgfri videosøgning: V
Tekstbehandling: W
Excel-editor: X
Online DAISY (NOTA): Z

2.2.2 Windows-Alt-kommandoer

Brug Windows-Alt sammen med det pågældende bogstav for at starte de følgende programmer:

Valgfri BARD-braille: A
Valgfri Sense-bibel: B
Valgfri Chat GPT: C
Indsæt forsinkelse i makro: D
Kør makro: E
Søgning i Play Butik: F
Sense Hjernegymnastik: G
Sense-terningspil: I
Liste over makroer: L
Oplysninger om BrailleSense: M
Valgfri NFB Newslinje: N
Braille-øvelse: P (kun i den engelske version)
Sense Roulette-spil: Q
Optag makro: R
Genvejsstyring: S
Opgaveliste: T
Words With HIMS: W
Indstil emne for handling: X

[2.2.3 Control-Windows-kommandoer](#)

Brug Control-Windows sammen med det pågældende bogstav for at starte de følgende programmer:

Alarm: A
Braille-indstillinger: B
Lommeregner: C
Android-systemindstillinger: E
Formatering: F
Bevægelsesindstillinger: G
Internet-/netværksstyring: I
Sikkerhedskopiering/gendannelse af personlige indstillinger: K
Verdensur: L
BrailleSense Matematik: M
Beskyttelse med adgangskode: N
Generelle indstillinger: O
Sikkerhedskopiering/gendannelse af flashdisk: P
Bluetooth-styring: R
Indstil tid og dato: T
Opgrader BrailleSense: U
Stemmeindstillinger: V
Stopur: W

[2.2.4 Alt-Shift-kommandoer](#)

Brug Alt-Shift sammen med det pågældende bogstav for at udføre de tilknyttede funktioner:

Deaktiver intern lyd: A
Opret log og skærmoptagelse: L

Slå mikrofon fra: M

Start/stop skærmoptagelse: r (pkt. 1-2-3-5)

Tag et skærmbillede: S

2.2.5 Andre kommandoer til hurtigstart

Sense-ordbog: Control-Alt-D

Sense-ordbog (synonymordbog): Control-Alt-T

Sense-ordbog på andet sprog: Control-Alt-L

Åbn URL: Control-Shift-W

Åbn Generelle indstillinger: F10

Foretrukne apps: Control-F1

Indstil dvaletid: Control-Shift-J

Skift enhedsnavn: Control-Alt-E

Menustyring: Control-H fra hovedmenuen

Geninstaller standard-apps: Control-Alt-Shift-F fra hovedmenuen

Bevægelsesøvelser: Control-Windows-Alt-G

2.3 Filstyring

2.3.1 Kommandoer til navigation og valg

Gå til forrige emne: Pil op

Gå til næste emne: Pil ned

Gå 32 emner op: Side-op

Gå 32 emner ned: Side-ned

Gå til begyndelsen af liste: Control-Home

Gå til slutningen af liste: Control-End

Gå til mappe- eller filliste: Control-Pil-ned

Skift mellem fillisten og adresselinjen: Tab eller Shift-Tab

Åbn valgte mappe eller fil: Enter

Gå et niveau op i mappestrukturen: Backspace

Gå til listen over drev: Shift-Del

Marker et bestemt element: Mellemrum

Start kontinuerligt valg: Control-B eller F2

Vælg alt: Control-A

2.3.2 Kommandoer i menuen Filer

Åbn: Control-O

Åbn i dokumentlæseren: Alt-R

Åbn med: Control-E

Åbn i sekundær Notesblok: Alt-O

Zip: Control-Z

Udpak: Control-U

Send til: Control-S

Omdøb: Control-R

Nyt dokument: Control-N

Ny mappe: Control-Shift-F

Konverter fil: Control-T

Find fil: Control-F

Find tekst: Alt-F

Flet filer: Control-M

Opdel fil: Control-P

Oplysninger: Control-I

2.3.3 Kommandoer i Rediger-menuen

Start markering: Control-B eller F2

Vælg alt: Control-A

Kopier: Control-C

Klip: Control-X

Indsæt: Control-V

Slet: Slet

2.3.4 Kommandoer i Vis-menuen

Sorter filer efter: Control-G

Indstilling af filoplysninger: Control-I

Vis kun filer af typen: Control-W

Skjul/VIS systemmapper: Control-H

Indstil startmappe: Alt-S

Indstilling for åbning af dokumenter: Control-D

Føj til foretrukne: Alt-A

Opret link i Cloud Drive: Alt-L

2.4 Office-værktøjer

2.4.1 Notesblok

Nyt dokument: Control-N

Ny notesblok: Alt-O

Åbn: Control-O

Seneste filer: Control-h

Liste over åbne filer: Control-Alt-O

Gem: Control-S

Gem som: Alt-S

Luk det aktuelle dokument: Control-F4

Udskriv til punktprinter: Control-P

Indstillinger: Control-E

Stemmeindstillinger: Alt-V

Ordbog: Control-Alt-D

Afslut: Alt-F4

Start markering: Control-B eller F2

Kopier: Control-C

Føj til udklipsholder: Control-Insert

Ryd udklipsholder: Control-Slet

Slet: Slet

Klip: Control-X

Indsæt: Control-V

Slet tomme linjer: Alt-E

Vælg alt: Control-A

Stavekontrol: Control-K

Tjek stavningen af det aktuelle ord: Alt-K

Indsæt fil: Control-I

Indsæt dato: Control-W

Indsæt klokkeslæt: Alt-W
Indsæt sideskift: Control-Alt-P
Indsæt tab: Tab
Indsæt (braille-dokument) Kontroltegn:
Skift mellem indsætnings- og overskrivningstilstand: Indsæt
Indstil mærke: Control-M
Gå til mærke: Control-J
Slet mærke: Alt-d
Mærkeliste: Alt-L
Søg: Control-F
Find næste: F3
Find forrige: Shift-F3
Søg og erstat: Control-R
Gå til position: Control-G
Gå til forrige sætning: Alt-Venstre-pil
Gå til næste sætning: Alt-Højre-pil
Gå til forrige side: Side-op
Gå til næste side: Side-ned
Gå til forrige dokument: Control-Shift-Tab
Gå til næste dokument: Control-Tab
Læs valgt tekst: Alt-B
Læs starten af den valgte tekst: Control-U
Læs fra begyndelsen til markøren: Alt-G
Læs fra markøren til slutningen: Control-Shift-Enter
Læs aktuelle afsnit: Control-Shift-V
Læs aktuelle sætning: Control-Shift-N
Læs aktuelle linje: Control-Shift-C
Læs aktuelle ord: Control-Shift-X
Læs det aktuelle tegn: Control-Shift-Z
Læs status: Control-Shift-K
Læs den aktuelle markørposition: Control-Shift-S
Læs antal tegn: Alt-I
Punktdokumentlayout: Alt-F5: Alt-P
punktafsnitslayout: Alt-F7
Gå til næste dobbelte linjeskift: Alt-Pil-ned
Gå til forrige dobbelte linjeskift: Alt-Pil-op
Slet det aktuelle afsnit: Alt-Del
Slet den aktuelle linje: Control-Backspace
Slet det aktuelle ord: Alt-Backspace
Slet det aktuelle tegn: Slet
Dikter tekst i et dokument: Control-Shift-D
Indstil enhed for læsning: Control-3
Vælg skrivebeskyttet: Control-2
Indstil visning af formateringstegn: Control-5
Skift enhed for flytning med Home/End: Control-1

[2.4.2 Tekstbehandling](#)

Nyt dokument: Control-N
Åbn: Control-O
Seneste filer: Control-h
Liste over åbne filer: Control-Alt-O
Gem: Control-S
Gem som: Alt-S
Eksporter til Braille: Control-Alt-S
Luk det aktuelle dokument: Control-F4
Udskriv: Control-P
Indstillinger: Control-E
Indstilling for åbning af filer: Alt-O
Ordbog: Control-Alt-D
Afslut: Alt-F4
Start markering: Control-B eller F2
Kopier: Control-C
Føj til udklipsholder: Control-Insert
Ryd udklipsholder: Control-Slet
Slet: Slet
Klip: Control-X
Indsæt: Control-V
Slet tomme linjer: Alt-E
Vælg alt: Control-A
Stavekontrol: Control-K
Tjek stavningen af det aktuelle ord: Alt-K
Indsæt fil: Control-I
Indsæt dato: Control-W
Indsæt klokkeslæt: Alt-W
Indsæt sideskift: Control-Alt-P
Indsæt tab: Tab
Indsæt tabel: Alt-Shift-T
Slet tabel: Alt-Shift-D
Indsæt fodnote: Alt-Shift-E
Start matematik-tilstand: Alt-M
Indstil mærke: Control-M
Gå til mærke: Control-J
Slet mærke: Alt-d
Mærkeliste: Alt-L
Søg: Control-F
Find næste: F3
Find forrige: Shift-F3
Søg og erstat: Control-R
Gå til position: Control-G
Gå til forrige sætning: Alt-Venstre-pil
Gå til næste sætning: Alt-Højre-pil
Gå til forrige side: Side-op
Gå til næste side: Side-ned

Gå til forrige dokument: Control-Shift-Tab
Gå til næste dokument: Control-Tab
Læs valgt tekst: Alt-B
Læs starten af den valgte tekst: Control-U
Læs fra begyndelsen til markøren: Alt-G
Læs fra markøren til slutningen: Control-Shift-Enter
Læs aktuelle afsnit: Control-Shift-V
Læs aktuelle sætning: Control-Shift-N
Læs aktuelle linje: Control-Shift-C
Læs aktuelle ord: Control-Shift-X
Læs det aktuelle tegn: Control-Shift-Z
Læs status: Control-Shift-K
Læs den aktuelle markørposition: Control-Shift-S
Læs antal tegn: Alt-I
Læs oplysninger om afsnit: Control-Alt-Y
Vis oplysninger om skrifttypen: Control-Alt-N
Indstil skrifttype: Control-Alt-F
Indstil typografi: Control-Alt-S
Punkttegn og nummerering: Control-Alt-R
Sortsidelayout: Alt-F6
Sortafsnitslayout: Alt-F8
Gå til forrige tabel: Alt-Side-op
Gå til næste tabel: Alt-Side-ned
Gå én celle op i tabellen: Control-Alt-Pil-op
Gå én celle nedad i tabellen: Control-Alt-pil-ned
Gå én celle til venstre i tabellen: Control-Alt-Venstre-pil
Gå én celle til højre i tabellen: Control-Alt-højre-pil
Gå til første celle i tabellen: Control-Alt-Home
Gå til sidste celle i tabellen: Control-Alt-End
Gå til første celle i rækken: Control-Alt-Side-op
Gå til sidste celle i rækken: Control-Alt-Side-ned
Gå til næste dobbelte linjeskift: Alt-Pil-op
Gå til forrige dobbelte linjeskift: Alt-Pil-op
Gå til næste overskrift: Alt-End
Gå til forrige overskrift: Alt-Home
Åbn link i webbrowseren: Control-L
Åbn link i Android-browseren: Control-Shift-L
Slet det aktuelle afsnit: Alt-Del
Slet den aktuelle linje: Control-Backspace
Slet det aktuelle ord: Alt-Backspace
Slet det aktuelle tegn: Slet
Centreret justering: Alt-Shift-C
Venstrejustering: Alt-Shift-J
Højrejustering: Alt-Shift-R
Fed skrift til/fra: Control-Alt-B
Kursiv til/fra: Control-Alt-I

Understregning til/fra: Control-Alt-U
Hæv dispositionsniveau: Alt-Shift-højre-pil
Sænk dispositionsniveau: Alt-Shift-Venstre-pil
Hæv skriftstørrelse: Control-]
Sænk skriftstørrelse: Control-[
Slå matematiktilstand til/fra: Alt-M
Dikter tekst i et dokument: Control-Shift-D
Indstil visning af formaterings tegn: Control-5
Indstil enhed for læsning: Control-3
Vælg skrivebeskyttet: Control-2
Skift enhed for flytning med Home/End: Control-1

2.4.3 Excel-editor

Gå til næste kolonne: Højre-pil
Gå til forrige kolonne: Venstre-pil
Gå til næste række: Pil-ned
Gå til forrige række: Pil-op
Gå til begyndelsen af rækken: Home
Gå til slutningen af rækken: End
Gå til næste datagrube i kolonnen: Control-Pil-ned
Gå til forrige datagrube i kolonnen: Control-Pil-op
Gå til næste datagrube i rækken: Control-Højre-pil
Gå til forrige datagrube i rækken: Control-Venstre-pil
Gå til toppen af arket: Control-Home
Gå til bunden af arket: Control-End
Nyt dokument: Control-N
Åbn dokument: Control-O
Liste over åbne filer: Control-Alt-O
Åbn hyperlink i webbrowser: Control-H
Åbn hyperlink i Android-browseren: Alt-L
Indstil brugertabel: Control-T
Oplysninger om celleegenskaber: Control-I
Hurtig opsætning: Control-Q
Gem: Control-S
Gem som: Alt-S
Eksporter: Control-Alt-X
Afslut: Alt-F4
Indsæt ark: Shift-F11
Arkstyring: Control-M
Sig arkets titel: Control-Shift-S
Gå til næste ark: Side-ned
Gå til forrige ark: Side-op
Start markering: Control-B eller F2
Kopier: Control-C
Klip: Control-X
Indsæt: Control-V
Slet markering: Slet

Vælg alt: Control-A
Indsæt celler: Control-+
Slet celler: Kontrol—
Udfyld til højre: Control-R
Udfyld nedad: Control-D
Søg: Control-F
Find næste: F3
Find forrige: Shift-F3
Gå til celle: Control-J
Gå til næste dokument: Control-Tab
Gå til forrige dokument: Control-Shift-Tab
Indstil mærke: Alt-M
Gå til mærke: Alt-J
Slet mærke: Alt-d
Indstillinger: Alt-O
Læs fra begyndelsen af rækken: Alt-Venstre-pil
Læs til slutningen af rækken: Alt-Højre-pil
Læs fra begyndelsen af kolonnen: Alt-Pil-op
Læs til kolonnens slutning: Alt-Pil-ned
Læs hele rækken: Control-Shift-C
Læs hele kolonnen: Control-Shift-Y
Læs overskriftscellen i rækken: Alt-C
Læs overskriftscellen i kolonnen: Alt-y
Læs filnavn: Control-Shift-s
Læs aktuelle celle: Control-Shift-R
Vis formel: Control-U
Indstillinger for dato og tid: Control-T
Vis/skul skjulte ark: Control-Alt-S
Vis/skul skjulte rækker: Control-9
Vis/skul skjulte kolonner: Control-0
Tilføj/rediger note: Shift-F2
Slet notat: Control-Delete
Funktionsguide: Shift-F3
Få hjælp til funktioner: F1

2.4.4 PowerPoint-viser

Gå til næste slide: Mellemrum eller Side-ned
Gå til forrige dias: Backspace eller Side-op
Vis liste over dias: Alt-C
Gå til det angivne diasnummer: Control-L
Gå til det første objekt i det aktuelle dias: Alt-Pil-op
Gå til det sidste objekt på det aktuelle dias: Control-Alt-Pil-ned
Gå til dias-noter: Control-N
Gå til toppen af PowerPoint: Control-Home
Gå til bunden af PowerPoint: Control-End
Åbn: Control-O
Seneste filer: Control-h

Liste over åbne filer: Control-Alt-O
Indstillinger: Control-E
Ordbog: Control-Alt-D
Start markering: Control-B eller F2
Kopier: Control-C
Føj til udklipsholder: Control-Insert
Ryd udklipsholder: Control-Slet
Søg: Control-F
Find næste: F3
Find forrige: Shift-F3
Gå til forrige sætning: Alt-Venstre-pil
Gå til næste sætning: Alt-Højre-pil
Gå til forrige dokument: Control-Shift-Tab
Gå til næste dokument: Control-Tab
Læs valgt tekst: Alt-B
Læs starten af den valgte tekst: Control-U
Læs fra begyndelsen til markøren: Alt-G
Læs fra markøren til slutningen: Control-Shift-Enter
Læs aktuelle afsnit: Control-Shift-V
Læs aktuelle sætning: Control-Shift-N
Læs aktuelle linje: Control-Shift-C
Læs aktuelle ord: Control-Shift-X
Læs det aktuelle tegn: Control-Shift-Z
Læs den aktuelle markørposition: Control-Shift-S

2.4.5 E-mail

Kontostyring: Control-M
Søg efter ny post: Control-M
Hent ældre e-mails: Alt-E
Gå til næste ulæste besked: Control-U
Gå til forrige konto: Alt-Side-op
Gå til næste konto: Alt-Side-ned
Kontroller aktuelle konto: Control-Shift-/
Gå til forrige mappe: Control-Side-op
Gå til næste mappe: Control-Side-ned
Marker som læst: Control-Alt-R
Gem som: Alt-S
Gem vedhæftet fil: Alt-F
Gem adresse: Control-I
Udskriv besked: Alt-P
Indstil flagstatus: Control-Alt-F
Besvar invitation: Control-Alt-I
Åbn besked i webbrowseren: Alt-O
Åbn link i meddelelsens brødtekst: Control-L
Åbn link i Android-browseren: Alt-L
Svar: Control-R
Svar til alle: Control-Shift-R

Videresend: Control-F
Videresend som vedhæftet fil: Alt-W
Slet den aktuelle besked: Slet
Slet den aktuelle besked permanent uden at flytte den til papirkurven: Alt-D
Arkiver valgte beskeder: Alt-A
Søg: Control-Shift-F
Find næste: F3
Flyt besked til mappe: Alt-X
Kopier besked til mappe: Alt-C
Importer beskeder: Alt-I
Eksporter beskeder: Alt-Shift-E
Tøm papirkurv: Control-Alt-Q
Opret mappe: Control-N
Slet mappe: Slet
Omdøb mappe: Control-R
Skriv ny besked: Control-W
Søg efter adresse: Control-L
Vedhæft fil: Control-F
Vælg alt: Control-A
Start markering: Control-B eller F2
Kopier: Control-C
Klip: Control-X
Indsæt: Control-V
Slet markering/Slet aktuelle tegn: Slet
Dikter tekst i meddelelse: Control-Shift-D
Send: Control-S
Åbn indstillinger for sti: Control-T
Åbn indstillinger: Control-O
Åbn indstillinger for uønsket mail: Control-E

2.5 Organisering

2.5.1. Adressebog

Gå til forrige felt eller post: Pil-op
Gå til næste felt eller post: Pil-ned
Gå til første felt eller post: Home
Gå til sidste felt eller post: End
Gå til oplysninger om post: Tab
Sorteringsindstillinger: Alt-S
Indstil felter til adressesøgning: Control-o
Indstil adressefelter: Alt-v
Tilføj adresse: Control-I
Søg efter adresse: Control-S
Rediger adresse: Control-M
Slet adresse: Slet
Vælg alt: Control-A
Gem markerede som fil: Control-T
Udskriv markeret: Control-P

Sikkerhedskopier adresseliste: Control-U
Gendan adresseliste: Control-R
Indstillinger for sikkerhedskopiering: Control-E
Importer CSV: Alt-I
Eksporter CSV: Alt-X

2.5.2 Kalender

Gå til næste felt eller kontrolelement: Tab
Gå til forrige felt eller kontrolelement: Shift-Tab
Tilføj aftale: Control-I
Søg i aftaler: Control-S
Skift søgetilstand: Control-F
Gå til næste dag: Højre-pil
Gå til forrige dag: Venstre-pil
Gå til næste uge: Control-Højre-pil
Gå til forrige uge: Control-Venstre -pil
Gå til næste måned: Pil-ned
Gå til forrige måned: Pil-op
Gå til næste år: Control-Pil-ned
Gå til forrige år: Control-Pil-op
Gå 1 time frem: Pil-ned
Gå 1 time tilbage: Pil-op
Gå 10 minutter frem: Control-Højre-pil
Gå 10 minutter tilbage: Control-Venstre-pil
Gå 1 minut frem: Højre-pil
Gå 1 minut tilbage: Venstre-pil
Skift til AM/PM: Control-Shift-X
Skift til dags dato: Alt-Shift-T
forrige aftale på resultatlisten eller samme dag: Pil-op
Næste aftale på resultatlisten eller samme dag: Pil-ned
Gå til første aftale samme dag: Home
Gå til sidste aftale samme dag: End
Opdater synkronisering med skyen: Alt-R
Se oplysninger om aftale: Enter
Åbn link i Android-browseren: Alt-L
Åbn link i BrailleSense-browseren: Control-L
Rediger aftale: Control-M
Slet aftale: Slet
Gem markerede som fil: Control-T
Udskriv markeret: Control-P
Slet alle aftaler: Control-Alt-Q
Sikkerhedskopier kalender: Control-U
Gendan aftaler: Control-R
Indstillinger for sikkerhedskopiering: Control-E
Indstillinger for alarm: Control-O
Indstillinger for dato og tid: Control-D
Kalenderindstillinger: Control-X

2.5.3 Database

Gå til forrige kontrolelement: Shift-Tab
Gå til næste kontrolelement: Tab
Gå til forrige emne: Pil op
Gå til næste emne: Pil ned
Tabelstyring: Control-T
Tilføj tabel: Control-A
Opret tabel fra CSV: Control-X
Rediger tabel: Control-M
Slet tabel: Slet
Indstil som standardtabel: Control-D
Indsæt post: Control-I
Importer CSV: Alt-I
Søg i poster: Control-S
Gå til næste post: Pil-ned
Gå til forrige post: Pil-op
Gå til sidste post: Control-End
Gå til første post: Control-Home
Gå til næste felt: Control-højrepil
Gå til forrige felt: Control-venstre pil
Gå til sidste felt: End
Gå til første felt: Home
Gå til næste post i samme felt: Højrepil
Gå til forrige post i samme felt: Venstrepil
Rediger post: Control-M
Slet post: Slet
Vælg alt: Control-A
Udskriv valgte poster: Control-P
Gem det valgte som fil: Alt-S
Eksporter det valgte til CSV: Alt-X
Indstillinger for sikkerhedskopiering: Control-E
Sikkerhedskopiering af database: Control-U
Gendan database: Control-O

2.5.4 Opgaveliste

Ny opgave: Control-N
Rediger opgave: Control-M
Slet opgave: Slet
Arkiver opgave: Alt-A
Marker som ikke påbegyndt: Alt-N
Marker som »I gang«: Alt-P
Marker som afsluttet: Alt-C
Søg i opgaver: Control-F
Vis arkivliste: Alt-L
Sikkerhedskopier opgavelisten: Control-U
Gendan opgaveliste: Control-R
Indstillinger for sikkerhedskopiering: Control-E

Indstillinger for opgaveliste: Alt-O

2.6 Webværktøjer

2.6.1 Web Browser

Åbn URL: Control-U

Åbn: Control-O

Åbn ny websession: Alt-O

Gem som: Alt-S

Filoverførsel: Control-Shift-S

Opdater: Control-R

Afslut: Alt-F4

Vælg alt: Control-A

Startmarkering: Control-B

Kopier: Control-C

Kopier adresselinjen: Control-D

Kopier aktuelle link: Control-L

Føj til udklipsholder: Control-Insert

Gå til startsiden: Alt-H

Gå til forrige side: Alt-venstre pil

Gå til næste side: Alt-højrepil

Gå til forrige overskrift: Control-F3

Gå til næste overskrift: Control-F4

Gå til oversigtslisten: Alt-D

Gå til forrige link: Control-F9

Gå til næste link: Control-F10

Gå til listen over links: Alt-K

Gå til forrige element: Shift-Tab

Gå til næste element: Tab

Gå til forrige formularelement: Control-F11

Gå til næste formularelement: Control-F12

Gå til forrige tekstafsnit: Control-F5

Gå til næste tekstafsnit: Control-F6

Gå til forrige tabel: Control-F7

Gå til næste tabel: Control-F8

Gå til forrige besøgte link: Alt-Shift-V

Gå til næste besøgte link: Alt-V

Søg: Control-F

Find næste: F3

Find forrige: Shift-F3

Oversigt: Control-H

Læs fra begyndelsen til markøren: Alt-G

Læs fra markøren til slutningen: Control-Shift-Enter

Gem som startside: Control-S

Føj til foretrukne: Alt-A

Liste over foretrukne: Alt-L

Importer foretrukne: Alt-I

Indstillinger: Alt-E

Gå til toppen af siden: Home
Gå til slutningen af siden: End
forrige overskrift niveau 1-6: Kontrol 1-6
næste overskrift niveau 1-6: Alt 1-6
forrige generelle emne: Pil op
næste generelle emne: Pil ned
forrige ord i tekstfelt: Control-venstre pil
næste ord i tekstfelt: Control-højrepil
forrige tegn i tekstfelt: venstre pil
Næste tegn i tekstfelt: Højrepil
Gå en celle opad i en tabel: Control-Shift-pil op
Gå en celle nedad i en tabel: Control-Skift-pil ned
Gå en celle til venstre i en tabel: Control-Shift-venstrepil
Gå én celle til højre i en tabel: Control-Shift-højrepil
Gå til den første celle i en tabel: Control-Shift-Side-op
Gå til den sidste celle i en tabel: Control-Shift-Side-ned
Gå til første celle i en række: Control-Shift-Home
Gå til sidste celle i en række: Control-Shift-End

2.6.2 Google-søgning

Gå til næste kontrolelement: Tab
Gå til forrige kontrolelement: Shift-Tab
Vælg søgeresultat: Pil op eller pil ned
Åbn link i BrailleSense-browseren: Enter
Åbn link i Android-browseren: Alt-L
Indstillinger: Control-O
Afslut: Alt-F4

2.6.3 Wiki-søgning

Gå til næste side med resultater: Control-N
Gem: Control-S
Åbn link i BrailleSense-browseren: Alt-O
Åbn link i Android-browseren: Alt-L
Indstillinger: Control-O
Afslut: Alt-F4

2.7 Bibliotek

7.1 DAISY-afspiller

Åbn DAISY: Control-O
Seneste bøger: Control-Alt-H
Stemmeindstillinger: Alt-V
Vis DAISY-oplysninger: Control-I
Skift afspilningsmetode for DAISY: Control-T:
Afslut: Alt-F4
Afspil/pause: Mellemrum
Bogens begyndelse: Home
Bogens slutning: Home
Hæv lydstyrken: Shift-pil op
Sænk lydstyrken: Shift-pil ned

Hæv hastigheden: Shift-højrepil
Sænk hastigheden: Skift-venstre pil
Hæv tonelejet: Shift-Home
Sænk tonelejet: Shift-End
Gå til næste side: Side-ned
Gå til forrige side: Side-op
Gå til side: Control-G
Vælg forrige enhed for flytning: Alt-Pil-op
Vælg næste enhed for flytning: Alt-Pil-ned
Gå til forrige enhed: Alt-Venstre-pil
Gå til Næste enhed: Alt-Højre-pil
Gå til første overskrift: Control-Home
Gå til sidste overskrift: Control-End
Oplysninger om den aktuelle overskrift: Control-W
Scan overskrifter til slut: Control-N
Liste over overskrifter: Control-H
Søg: Control-F
Find næste: F3
Find forrige: Shift-F3
Indstil mærke: Control-M
Gå til næste mærke: N
Gå til forrige mærke: V
Slet mærke: Slet
Gå til mærke: Control-J
Nyt notat: Alt-M
Læs notat: Alt-R
Læs forrige notat: Alt-P
Læs næste notat: Alt-N
Slet notat: Alt-D
Afslut og slet position: Control-Z:
Afslut og slet mærker: Alt-Z
Afslut: Alt-F4
[2.7.2 Dokumentlæser](#)
Åbn fil: Control-O
Seneste dokumenter: Control-R
Sideindstillinger: Alt-P
Stemmeindstillinger: Alt-V
Dokumentoplysninger: Control-I
Startindstilling: Control-E
Afslut og gem position: Alt-F4
Afslut og slet mærker: Control-Z
Afslut uden at gemme positionen Alt-Z:
Start markering: Control-B eller F2
Kopier: Control-C
Føj til udklipsholder: Control-Insert
Ryd udklipsholder: Control-Slet

Vælg alt: Control-A
Søg: Control-F
Find næste: F3
Find forrige: Shift-F3
Gå til position: Control-G
Gå til overskriftslisten: Control-T
Gå til næste overskrift: Alt-Home
Gå til forrige overskrift: Alt-End
Læs den markerede tekst (Alt-B)
Skift mellem kontinuerlig og manuel læsning: Tryk på Enter
Afspil/pause: Mellemrum
Læs aktuelle side: Backspace
Læs aktuelle afsnit: Control-Shift-V
Læs aktuelle linje: Control-Shift-C
Læs aktuelle sætning: Control-Shift-N
Læs aktuelle ord: Control-Shift-X
Læs det aktuelle tegn: Control-Shift-Z
Indsæt mærke: Control-M
Gå til mærke: Control-J
Slet mærke: Slet
Gå til næste mærke: N
Gå til forrige mærke: V
Mærkestyring: Alt-K
Indstilling for signal ved mærker: Alt-O
Oplysninger om signal ved mærke: Alt-i
Hæv lydstyrken: Shift-pil op
Sænk lydstyrken: Shift-pil ned
Hæv hastigheden: Shift-højrepil
Sænk hastigheden: Skift-venstre pil
Hæv tonelejet: Shift-Home
Sænk tonelejet: Shift-End

2.7.3 NOTA

Skift mellem kategori og bogliste: Tab eller Shift-Tab
Naviger mellem listeelementerne: Pil op eller pil ned
Næste side med resultater Control-N
Detaljerede oplysninger: Control-I
Download bog: Control-D eller Enter
Returner bog: Control-R

2.7.4 BookShare Download

Gå til næste kontrolelement: Tab
Gå til forrige kontrolelement: Shift-Tab
Gå til næste punkt på listen: Pil ned
Gå til forrige punkt på listen: Pil op
Abonner på læseliste: Control-S:
Afmeld læseliste: Slet
Indstillinger: Control-O

2.7.5 Sense Ordbog

Installer ordbogsdata: Control-I

Slå ord op i ordbogen: Control-Alt-D

Slå ord op i synonymordbogen: Control-Alt-T

Slå ord op på et andet sprog: Control-Alt-L

Lyt til udtale: Mellemrum

Gå til næste definition eller sætning: Control-pil ned

Gå til forrige definition eller sætning: Control-pil op

Gå til forrige oprindelse eller ordklasse: Alt-Venstre-pil

Gå til næste oprindelse eller ordklasse: Alt-Højre-pil

Skifte mellem forrige og nuværende søgeord: Backspace

Åbn oversigtslisten: Control-H

Ryd oversigtslisten: Alt-D

Gå til næste punkt i oversigtslisten: Pil ned

Gå til forrige punkt i oversigtslisten: Pil op

2.8 Medier

2.8.1 Medieafspiller

Åbn fil: Control-O

Åbn mappe: Control-F

Tilføj fil: Alt-O

Tilføj mappe: Alt-F

Gem afspilningsliste: Control-I

Gem som afspilningsliste: Control-Shift-S

Slet element: Slet

Åbn URL: Control-U

Vis oplysninger om tag: Control-T

Afspil: Enter

Pause-/Afspil-knap

Stop: Backspace

forrige spor: Alt-venstre pil

næste spor: Alt-højre-pil

5 spor tilbage: Alt-Pil-op

5 spor fremad: Alt-Pil-ned

Første spor: Control-Home

Sidste spor: Control-End

Lydstyrke op: Shift-pil op

Lydstyrke ned: Shift-pil ned

Forøg afspilningshastigheden: Shift-højrepil

Sænk afspilningshastigheden: Shift-venstre pil

Videovisning til/fra: D

Skift tidsindeks: Control-pil op eller Control-pil ned

Gå et tidsinterval fremad: Control-Højre-pil

Gå et tidsinterval tilbage: Control-Venstre-pil

Gå til forrige kapitel: Alt-Home

Gå til næste kapitel: Alt-End

Åbn kapitelliste: Alt-L

Slet afspilningsliste: Slet
Opret bogmærke: Control-M
Slet bogmærke: Control-D
Gå til bogmærke: Control-J
Gå til tidspunkt: Control-G
Gå til »Procent«: Alt-P
Gå til nummer: Control-N
Indstil mærke: Alt-M
Gå til mærke: Alt-J
Gå til forrige mærke V
Gå til næste mærke: N
Slet mærke: Alt-d
Mærkestyring: Alt-K
Konfigurationsindstillinger: Alt-C
Afspilningsindstillinger: Control-S
Effektindstillinger: Control-E
Indstil startpunkt: P
Indstil slutpunkt: ESC
Indstil gentagelse: R
Bland: S
Skift mellem Afspilningsliste og Afspilningsoplysninger: Tab eller Shift-Tab
Gå til næste fil i afspilningslisten: Pil-ned
Gå til forrige fil i afspilningslisten: Pil-op
Gå til sidste fil: Control-End
Gå til første fil: Control-Home
Afspil aktuelle fil: Mellemrum
Startmarkering: Control-B
Afspil de valgte filer: Enter
Stop afspilning: Backspace
Slet den valgte fil i afspilningslisten: Slet

2.8.2 Podcasts

Naviger mellem elementerne på en liste: Pil op eller pil ned
Skift mellem indholdsområder: Tab eller Shift-Tab
Søg efter podcasts: Control-S
Importer OPML: Control-O
Eksporter OPML: Control-X
Slet downloadede filer: Alt-C
Indstillinger: Alt-O
Indsæt feed: Control-I
Slet feed: Slet
Abonner via browseren: Control-J
Afspil/hent aktuelle episode: Enter.
Forøg afspilningshastigheden: Shift-højrepil
Sænk afspilningshastigheden: Shift-venstre pil
Gå til forrige kapitel: Alt-Home
Gå til næste kapitel: Alt-End

Åbn kapiteloversigt: Control-L

Luk afspilningsknapperne: Esc

2.8.3 Webradio og -tv

Navigering i kanallisten: Pil op eller pil ned

Naviger i søge- eller afspilningsdialogen: Tab eller Shift-Tab

Søg efter kanaler i Radio Sure: Alt-E

Søg efter Kanaler i Radio Browser: Alt-O

Søg efter kanaler i Web-TV: Control-S

Afspil kanal i kanallisten: Enter

Afspil/pause: Mellemrum

Stop afspilning: Backspace

Start/stop optagelse af den aktuelle kanal: Control-R

Lydstyrke op: Shift-pil op

Lydstyrke ned: Shift-pil ned

Indstillinger for radioafspilning: Control-S

2.8.4 Stemmeoptager

Åbn Optag-dialogen: Control-R

Optag: Enter

Pause/Fortsæt optagelse: Mellemrum

Indsæt mærke i optagelsen: Alt-M

Afslut optagelse: Control-S

Afbryd optagelse: Esc

Afspil: Control-P

Lydstyrke op: Shift-pil op

Lydstyrke ned: Shift-pil ned

Forøg afspilningshastigheden: Shift-højrepil

Sænk afspilningshastigheden: Shift-venstre pil

Optagelsesindstillinger: Alt-S

2.9 Værktøjer

2.9.1 Lommeregner

Ryd lommeregner: Alt-c

Slet tal eller operatorer: Backspace

Beregningsoversigt: Control-H

Generelle funktioner: Control-G

Pi: Control-P

Eksponent: Control-E

Sinusfunktioner: Control-S

Sinus: Control-S, S

Arc Sinus: Control-S, A

Hyperbolsk sinus: Control-S, H

Cosinusfunktioner: Control-I

Cosinus: Control-I, C

Arc Cosinus: Control-I, A

Hyperbolsk cosinus: Control-I, H

Tangensfunktioner: Control-T

Tangens: Control-T, T

Arc Tangens: Control-T, A
Hyperbolsk tangens: Control-T, H
Logaritmefunktion: Control-L
Naturlig logaritme: Control-L, E
Almindelig logaritme: Control-L, N
Returnér Formel: Control-R
Liste over variabler: Alt-R
Slet alle variabler: Control-D
Gem elementer: Alt-S
Statistiske funktioner: Alt-T
Konverter enhed: Control-U
Kopier til udklipsholder: Control-C
Indstillinger: Control-O
Brøkindstillinger: Control-Shift-/
Ændre Braille-kode for matematik (kun på engelsk): Alt-G

2.9.2 BrailleSense Matematik

Eksport: Control-E
Import: Control-I
Gem i oversigtslisten: Control-Shift-S
Oversigt: Control-H
Gem graf som Braille: Control-F
Kopier: Control-C
Klip: Control-X
Indsæt: Control-V
Slet: Slet
Vælg alt: Control-A
Startmarkering: Control-B
Kopier graf: Control-G
Symbolvælger: Alt-S
Indstil matematikkode: Alt-G
Akse: Alt-X
Graflabel: Alt-L
Graftype: Alt-C
Vis/skjul graf: Alt-H
Vis taktil graf: Control-T
Send til punktprinter: Control-P

2.9.3 Alarm

Tilføj: Control-A
Rediger: Control-M
Slet: Slet
Stop alarm: Control

2.9.4 Stopur

Start/pause stopur eller nedtællingsur: Enter
Kontroller den forløbne tid: Mellemrum
Stop/genstart tale og punkt: Control-Mellemrum
Slå klik-lyd til/fra: Control-S

Skift mellem stopur og nedtællingsur: Tab eller Shift-Tab
Nulstil stopur eller nedtællingsur: Backspace

2.9.5 Makrostyring

Start/stop optagelse af makro: Windows-Alt-R
Indsæt forsinkelsestid: Windows-Alt-D
Kør makro: Windows-Alt-E
Makrostyring: Windows-Alt-L

2.9.6 Vis kompas

Vis kompas: Control-Shift-Mellemrum
Gå til næste kontrolelement: Tab
Gå til forrige kontrolelement: Shift-Tab
Skift kompasvisningstype: Backspace eller Mellemrum

2.10 Forbindelser

Skift mellem forbindelsestyper: Pil op eller pil ned
Opret en anden forbindelse: Control-Alt-Shift-P
Skift mellem forbindelser: Control-Alt-Shift-C
Åbn udklipsholder til terminal: Control-Alt-Shift-I
Send indhold af udklipsholder til terminal: Control-S
Afslut punktdisplayforbindelser: Control-Alt-F4

2.11 Indstillinger

2.11.1 Indstilling af tid og dato

Skift mellem indstillingselementer: Tab og Shift-Tab
Naviger mellem elementerne på en liste: Pil op eller pil ned
Gå til næste dag: Højre-pil
Gå til forrige dag: Venstre-pil
Gå til næste uge: Control-Højre-pil
Gå til forrige uge: Control-Venstre -pil
Gå til næste måned: Pil-ned
Gå til forrige måned: Pil-op
Gå til næste år: Control-Pil-ned
Gå til forrige år: Control-Pil-op
Gå 1 minut frem: Højre-pil
Gå 1 minut tilbage: Venstre-pil
Gå 10 minutter frem: Control-Højre-pil
Gå 10 minutter tilbage: Control-Venstre-pil
Gå 1 time frem: Pil-ned
Gå 1 time tilbage: Pil-op
Skift til AM/PM: Control-Shift-X

2.11.2 Bluetooth-styring

Søg igen efter Bluetooth-enheder: Control-R
Opret forbindelse til enhed: Tryk Enter på enhedens navn
Opret forbindelse til tjeneste: Tryk Enter på tjenestens navn
Frakoble tjeneste i listen: Control-D
Skift fra servicelisten til listen over Bluetooth-enheder: Escape
Fjern enhedsindstillinger fra listen over Bluetooth-enheder: Slet

2.11.3 Sikkerhedskopier/gendan indstillinger

Gå til forrige kontrolelement: Shift-Tab
Gå til næste kontrolelement: Tab
Marker/fjern markering af element: Mellemrum
Sikkerhedskopier: Control-B
Gendan: Control-R

2.11.4 Beskyttelse med adgangskode: N

Indstil adgangskode: Control-I
Rediger adgangskode: Control-M
Adgangskodekonfiguration: Control-C
Nulstil til fabriksindstillinger: Alt-I

2.12 Mobil skærmlæser

2.12.1 Generel navigation

Gå til næste objekt: Tab
Gå til forrige objekt: Shift-Tab
Gå til toppen af skærmen: Control-Home
Gå til bunden af skærmen: Control-End
Rul én skærm ned: Side-ned
Rul én skærmbillede op: Side-op
Udfør det aktuelle punkt: Enter
Tilbage-knap: Escape
Gå til et bestemt objekt: Tryk på det første bogstav
Aktiver meddelelse: Enter
Slet notifikation: Slet
Aktiver editfelt: Enter

2.12.2 Ved redigering af tekst

Gå til næste tegn: Højrepil
Gå til forrige tegn: Venstrepil
Gå til næste ord: Control-højrepil
Gå til forrige ord: Control-venstre pil
Gå til næste linje: Pil ned
Gå til forrige linje: Pil op
Gå til næste afsnit: Control-pil ned
Gå til forrige afsnit: Control-pil op
Gå til begyndelsen af afsnittet: Home
Gå til slutningen af afsnittet: End
Gå til toppen af redigeringsfeltet: Control-Home
Gå til slutningen af redigeringsfeltet: Control-End
Slet det aktuelle tegn: Slet
Slet forrige tegn: Backspace
Slet det aktuelle ord: Alt-Backspace
Slet den aktuelle linje: Control-Backspace
Slet det aktuelle afsnit: Alt-Del

3 alternative kommandoer

Dette afsnit omhandler kommandoer, der aktiveres ved hjælp af berøringsgestus, samt de kommandoer, der kan udføres via frontpanelet, Center-knappen og rullehjulet.

3.1 Berøringsbevægelser

Brug følgende bevægelser direkte på det kapacitive Braille-display for at udføre de tilhørende funktioner i de enkelte sammenhænge.

3.1.1 I lister og menuer

Gå til forrige punkt: Stryg med én finger til venstre

Gå til næste punkt: Stryg med én finger til højre

Læs den aktuelle linje/post: et enkelt tryk med én finger

Side op: Stryg to eller tre fingre mod venstre

Side ned: stryg med to eller tre fingre til højre

Gå til Start/Hjem: Stryg med én finger til venstre og derefter tilbage til højre

Gå til slutningen/End: Stryg med én finger til højre og derefter tilbage til venstre

Gå til toppen af listen: Stryg med to eller tre fingre mod venstre og derefter tilbage mod højre

Gå til bunden af listen: Stryg med to eller tre fingre til højre og derefter tilbage til venstre

Flyt markøren til et bestemt element: tryk på punktcellen og tryk på en af markørknapperne på frontpanelet

Gentag den aktuelle linje eller det aktuelle element: et enkelt tryk med tre fingre

Vælg eller fravælg et element på listen: dobbelttryk med én finger og hold nede

Aktiver et element eller åbn en mappe: dobbelttryk med én finger

Escape eller gå et niveau tilbage: to-finger-strygning

Åbn programspecifik menu: dobbelttryk med to fingre og hold nede

Gå til forrige kontrolelement i en dialog: stryg med to eller tre fingre mod venstre

Gå til næste kontrolelement i en dialog: Stryg med to eller tre fingre mod højre

Åbn Generelle indstillinger: Dobbelttryk med tre fingre og hold nede

Afbryd tale: et enkelt tryk med to fingre

Slå talen til/fra: dobbelttryk med tre fingre

Slå bevægelser til/fra: Tryk på begge markørtaster på frontpanelet

3.2 I indstillingsdialogerne

Gå til forrige punkt/valgmulighed på listen: stryg til venstre

Gå til næste punkt/valgmulighed på listen: stryg til højre

Gå til forrige kontrolelement i en dialog: stryg med to fingre mod venstre

Gå til næste kontrolelement i en dialog: stryg med to fingre til højre

Side op: stryg med tre fingre mod venstre

Side ned: stryg med tre fingre til højre

Enter: Dobbelttryk eller dobbelttryk og hold nede

Skift til redigerings-/indstillingstilstand: spred to fingre

Skift til navigationsfunktion: klem med to fingre

Skift mellem redigerings-/indstillingstilstand og navigationstilstand: Dobbelttryk

3.1.3 Ved redigering af tekst

Læs det aktuelle punktdisplay: et enkelt tryk med én finger, når funktionen »Tryk for at læse linjen« er slået til

Pan Braille til venstre: stryg med én finger til venstre

Pan Braille til højre: stryg med én finger til højre

Gå til begyndelsen af linjen: Stryg med én finger til venstre og derefter tilbage til højre

Gå til slutningen af linjen: Stryg med én finger til højre og derefter tilbage til venstre

Gentag den aktuelle linje: et enkelt tryk med tre fingre

Gå til forrige side: Stryg til venstre med to eller tre fingre

Gå til næste side: Stryg med to eller tre fingre til højre

Øverst i dokumentet: Stryg med to eller tre fingre mod venstre og derefter tilbage mod højre

Nederst i dokumentet: Stryg med to eller tre fingre til højre og derefter tilbage til venstre

Flyt markøren til cellen under din finger: Tryk på punktcellen, og tryk på en af markørknapperne på frontpanelet

Flyt markøren: dobbelttryk med én finger (hvis funktionen er slået til)

Åbn programspecifik menu: dobbelttryk med to fingre og hold nede

Slå Smart rul til/fra: dobbelttryk med to fingre

3.2 Kommandoer via medietasterne

Bemærk: I de følgende afsnit defineres et kort tryk som et hurtigt tryk og slip, der varer 3 ms eller mindre. Et langt tryk defineres som 1,5 ms. Og at holde defineres som værende større end 1,5 ms.

3.2.1 Kommandoer med Tilstands-tasten

Skift til app-tilstand: Tryk kort på app-tilstandstasten

Åbn appen, som er valgt under emne for handling: Hold App-tilstands-tasten nede

Skift til DAISY-tilstand: Tryk kort på DAISY-tasten

Afspil DAISY-bog: Hold DAISY-tasten inde

Skift til optagelsestilstand: Tryk kort på optagelsestasten

Start optagelse med det samme: Hold optagelsestasten inde

Skift til medietilstand: Tryk kort på medietilstandstasten

Start/genoptag afspilning i baggrunden: Hold medietilstandstasten inde

3.2.2 Brug af medietasterne i en liste over filer/mapper

Gå til forrige punkt: Tryk kort på »Tilbage

Gå til næste punkt: Tryk kort på Frem

Gå til den forrige gruppe med 20/32/40 elementer: Tryk længe på Tilbage

Gå til næste gruppe med 20/32/40 emner: tryk længe på Frem

Rul gentagne gange opad: Hold knappen »Tilbage inde

Rul gentagne gange nedad: Hold knappen Frem inde

Gå til begyndelsen af listen: Tilbage-Afspil

Gå til slutningen af listen: Afspil-Frem

Fil-/mappeoplysninger: Tilbage-Frem

Åbn fil/mappe: Tryk kort på Afspil

Gå et mappe-niveau tilbage: Tryk længe på Afspil

Marker/fjern markering af fil/mappe: Afspil to gange

Marker/Fjern markering af alle: Afspil tre gange

3.2.3 Medietaster i Notesblok og Tekstbehandling

Gå en navigationsenhed tilbage: Tryk kort på »Tilbage

Gå en navigationsenhed Frem: Tryk kort på »Frem

Vælg enhed til tilbage-navigation: Tryk længe på Tilbage

Vælg enhed til fremad-navigation: Tryk længe på Frem

Start/Stop læsning af den aktuelle linje: tryk kort på »Afspil«

Start/Annuller valg: Afspil to gange

Marker/Fjern markering af alle: Afspil tre gange

Øverst i dokumentet: Tilbage-Afspil

Nederst i dokumentet: Afspil-Frem

Læse markørens position: Tilbage-Frem

3.2.4 Medietaster i Excel

Kommandoer i navigationstilstand:

Skift mellem række- og kolonnenavigation: Tryk kort på Afspil

Gå til forrige række/kolonne: Tryk kort på Tilbage

Gå til næste række/kolonne: Tryk kort på Frem

Gå til forrige række-/kolonnegruppe: tryk længe på Tilbage

Gå til næste række-/kolonnegruppe: tryk længe på Frem

Gå til forrige række/kolonnegruppe: Tilbage-Afspil

Gå til næste række-/kolonnegruppe: Afspil-Frem

Læs oplysninger om celleegenskaber: Tilbage-Frem

Start/Annuller valg: Afspil to gange

Redigeringstilstand: Tryk tre gange på afspil

Kommandoer i redigeringstilstand:

Gå en navigationsenhed tilbage: Tryk kort på »Tilbage

Gå en navigationsenhed Frem: Tryk kort på »Frem

Vælg enhed til tilbage-navigation: Tryk længe på Tilbage

Vælg enhed til fremad-navigation: Tryk længe på Frem

Gå til toppen af cellen: Tilbage-Afspil

Gå til bunden af cellen: Afspil-Frem

Start/stop læsning af den aktuelle celle: tryk kort på »Afspil«

Start/Annuller valg: Afspil to gange

Afslut Redigeringstilstand: Tryk tre gange på afspil

3.2.5 Medietaster til afspilning af DAISY

Gå en navigationsenhed tilbage: Tryk kort på »Tilbage

Gå en navigationsenhed Frem: Tryk kort på »Frem

Vælg enhed til tilbage-navigation: Tryk længe på Tilbage

Vælg enhed til fremad-navigation: Tryk længe på Frem

Afspil/Pause: Tryk kort på Afspil

Skift mellem automatisk og manuel afspilning: Afspil to gange

Indstil mærke: Afspil tre gange

Vis aktuel position: Tilbage-Frem

Sænk afspilningshastighed: Tilbage-Afspil

Hæv afspilningshastighed: Afspil-Frem

3.2.6 Medietaster til afspilning af medier

Gå en navigationsenhed tilbage: Tryk kort på »Tilbage

Gå en navigationsenhed Frem: Tryk kort på »Frem

Vælg enhed til tilbage-navigation: Tryk længe på Tilbage

Vælg enhed til fremad-navigation: Tryk længe på Frem

Afspil/Pause: Tryk kort på Afspil

Stop: Tryk længe på »Afspil«

Indstil start- og slutpunkt: Afspil to gange
Indstil mærke: Afspil tre gange
Vis aktuel position: Tilbage-Frem
Sænk afspilningshastighed: Tilbage-Afspil
Hæv afspilningshastighed: Afspil-Frem

3.2.7 Medietaster til webradio

Afspil forrige kanal: kort tryk på Tilbage
Afspil næste kanal: Tryk kort på Frem
Afspil/Stop stream: Tryk kort på Afspil

3.2.8 Medietaster til podcasts

Afspil/Pause: Tryk kort på Afspil
Stop: Tryk længe på »Afspil«
Sænk afspilningshastighed: Tilbage-Afspil
Hæv afspilningshastighed: Afspil-Frem

3.2.9 Medietaster til Stemmeoptager

Forrige kontrol i Optag-dialogen: et kort tryk på Tilbage
Næste kontrolelement i Optag-dialogen: et kort tryk på Frem
Start/pause/fortsæt optagelse: Tryk kort på Afspil
Indstil mærke under optagelse: Afspil to gange
Monitor til/fra: Afspil tre gange
Stop optagelse: Tryk længe på Afspil
Afspilning af optagelser Afspil/PAUSE: kort tryk på Afspil
Afspil den forrige optagelse under afspilning: tryk kort på Tilbage
Afspil næste optagelse under afspilning: tryk kort på Frem
Læs position under afspilning: Tilbage-Frem
Stop afspilning: Tryk længe på Afspil
Optagelsesindstillinger, når afspilleren er stoppet: Tilbage-Frem

3.2.10 Medietaster i Android-apps

Gå til forrige objekt: Tryk kort på Tilbage
Gå til næste objekt: kort tryk på Frem
Aktivér element: Tryk kort på Afspil
Android-tilbage-knap: Afspil to gange
Medie-tilbage: Tryk længe på Tilbage
Afspilning/stop af medier: Tryk længe på Afspil
Næste medie: Tryk længe på Frem
Aktivering/deaktivering af mobilskærmlæser: Afspil tre gange

3.3 Kommandoer via rullehjulet

Skift indstilling for stemmestyring: Tryk kort på rullehjulet
Juster den aktuelle stemmestyringsindstilling: Drej rullehjulet
Skift mellem stemmestyring og hurtigrulning: Tryk længe på rullehjulet
Rulletilstand i tekst: Drej for at rykke én displaylængde fremad.
Vis oplysninger om dokumentets status: Tryk kort på rullehjulet
Rulletilstand i lister: Drej for at skifte mellem elementerne
Vælg eller aktiver det aktuelle element: Tryk kort på rullehjulet
Rulletilstand i afspilning af lyd: Drej for at springe 5 sekunder frem
Skift mellem pause og afspilning: Tryk kort på rullehjulet

3.4 Kommandoer med Home- og Center-tast

Gå til hovedmenuen: Tryk én gang på Home-tasten

Jobstyring: Tryk to gange på Home-tasten

Slå tale til/fra: Tryk tre gange på Home-tasten

Gemini Android Assistent: Tryk længe på Home-tasten

Tastaturlås til/fra: Center-Home

Spørg Gemini: Tryk kort på Center-tasten

Diktér tekst i redigeringsfelt: Tryk længe på Center-tasten