

Inbrottslarmanläggning enligt SSF 130*.

Kortfattad information om skillnaden mellan larmklasserna 1-3*



Syftet med en larmanläggning är att:

- *avhålla* från inbrottsförsök eftersom larmanläggningen innebär en ökad upptäcktsrisk för angriparen.
- *påkalla* uppmärksamhet genom att larmet utlöser så tidigt som möjligt vid inbrott eller angrepp mot ett punktlarmat objekt
- *avbryta* inbrottsförsök genom att kraftigt minska den tid en angripare vågar stanna kvar på brottsplatsen.

Varför finns de olika larmklasserna 1, 2 och 3.

- Försäkringstagarens verksamhet avgör om det ställs krav på larm och i så fall i vilken larmklass.
- Larmklasserna är en gemensam kravstandard för försäkringsbolagen.
- Larmklasserna underlättar för kravställare och projektör/installatör att förstå varandra.

Gällande regler i SSF 130 omfattar endast centralansluten, fast installerad, trådbunden inbrottslarmanläggning.

Gemensamt för larmklasserna 1-3

- Larmet är installerat av certifierad anläggarfirma.
- Certifierat materiel.
- Larmskyddad centralapparat.
- Överföring av larmsignal sker till larmcentral.
- Fönster över 4 meter behöver inte övervakas.
- Öppningar mindre än 150 x 300 mm behöver inte övervakas.

Larmklass 1

- Larmövervakningen får utföras som enbart försåtskydd d v s viktiga delar inne i lokalen/strategiska platser/troliga inbrottsvägar larmskyddas.
- Minst två akustiska larmdon om det inte finns övervakad larmöverföring.
- Utvändig manöverenhet tillåten.

Larmklass 2

(Kursiv stil markerar tillkommande krav utöver Larmklass 1)

- Larmövervakningen *ska utföras som skalskydd kompletterat* med invändigt försåtskydd d v s fönster och dörrar ska vara larmade.
- Viktiga delar av lokalen/strategiska platser larmskyddas.
- Minst två akustiska larmdon om det inte finns övervakad larmöverföring.
- *Manöverenheten ska monteras invändigt (inom det larmade området)*
- *I vissa fall erfordras punktskydd av speciellt stöldbegärlig egendom.*

Larmklass 3

(Kursiv stil markerar tillkommande krav utöver larmklass 1 och 2).

- *Alla utrymmen större än 4 m² ska larmas.*
- *Övervakad överföring till larmcentralen.*
- Invändig manöverenhet (inom det larmade området).
- I vissa fall krävs punktskydd av speciellt stöldbegärlig egendom.

Några begrepp

Lokallarm: Ej kopplat till larmcentral, avskräcker genom exempelvis sirener

Centrallarm: Larmet är kopplat till en Larmcentral oftast via telenätet.

Skalskydd: Här övervakas lokalens yttre yta d v s samtliga ingångsvägar som dörrar, fönster och klena väggar.

Försåtskydd: Här övervakas viktiga områden/givna gångvägar inne i lokalen.

Volymskydd: Förändring inom det skyddade objektet utlöser larm.

Sabotageskydd: Skyddar larminstallationen inomhus mot sabotage.

Övervakad överföring: Automatisk bevakning av att larmöverföringen till larmcentralen fungerar och larmar även vid sabotage.

Centralapparat: Utrustning för att behandla och vidareända larmsignaler.

Larmdon: Utrustning som ger larm eller annan uppmärksamhetssignal.

IR detektor (rörelsedetektor): Utrustning som reagerar på förändring i värmestrålning.

Manöverenhet: Enhet där man larmar på och av larmet.

SSF130: Gemensamma regler som beskriver hur en larmanläggning ska vara utformad. Reglerna ges ut av Svensk Stöldskyddsförening.

Larmintyg: Intyg utfärdat av larminstallatören och ska t ex innehålla

- Vem som larmet skyddar och adress där anläggningen är installerad
- Larminstallatörens namn och adress.
- Regelverk och klass (enligt ovan)
- Eventuella avvikelser från reglerna.
- Underskrift av installatör med företagsnamn och certifikatsnummer.