


KONTROLLER



Ange aktuellt Datum/tid

Ställ vredet på "Date/Time"



FÖR MANUELL VATTNING

Kör ett program

Ställ vredet på "Run", tryck och håll ned högerpil



Kör en enda station

Ställ vredet på "Manual", välj en körtid, ställ vredet på "Run" för start.



LÄGG TILL WI-FI



<https://hunter.direct/WAND>

ÖVERSIKT ÖVER PROGRAMMERING


(1) Välj ett program

Tryck på PRG-knappen (PROGRAM) för att välja program A, B eller C för installation




(2) Ställ in starttider för bevattning

Ställ vredet på "Start Times"



(3) Ställ in stationens körtider

Ställ vredet på "Run Times"



(4) Ställ in bevattningsdagar

Ställ vredet på "Water Days"

