


WD-90GR

(HC och Flex)

Tillbehör och extrautrustning




25-3-99-001

Innehåll


WD-90GR HC	3
Tillbehör som medföljer diskmaskinen vid leverans	3
Tillbehör	4
Tillbehör avsedda att användas i sexkantskasset (WD209.7285):	5
Tillbehör avsedda att användas i samtliga kassetter:	7
Extrautrustning	8
WD-90GR Flex	9
Tillbehör som medföljer diskmaskinen vid leverans	9
Tillbehör	10
Tillbehör avsedda att användas i fyrkantskasset (WD209.7276):	11
Tillbehör avsedda att användas i samtliga kassetter:	13
Extrautrustning	14
Tillbehör till samtliga modeller av WD-90GR	15

WD-90GR HC


Tillbehör som medföljer diskmaskinen vid leverans



WD209.7285 Sextantskassett (1 styck)



WD209.7255 Hållare för stora grytor och blandningskärl (1 styck)




WD209.7284 Hållare för GN 2/1-kantiner, galler, bakplåtar (1 styck)




WD209.7261 Skrädspade (1 styck)

WD209.7260 Granulat, 10 kg (vid leverans av WD-90GR HC ingår 5 kg granulat)


Tillbehör




WD209.7285 Sexkantaskassett



WD209.7259 Kassett för ABC-kantiner




WD209.7275 Kassett för stor plastlåda




WD209.7287 Kassett för max. fyra styck GN 1/1-kantiner med djup 200 mm


Tillbehör avsedda att användas i sexkantskassett (WD209.7285):




WD209.7251 Slevhållare (**Obs!** används i kombination med WD209.7252)




WD209.7252 Kastrullstöd




WD209.7253 Lock- och ABC kantinehållare




WD209.7254 Hållare för små grytor





WD209.7255 Hållare för stora grytor och blandningskärl




WD209.7268 Kastrullhållare




WD209.7273 Allroundhållare




WD209.7278 Nätkorg



WD209.7279 Hållare för små grytor och skålar m.m.




WD209.7283 Flexibel insats
Reservdel: WD809.0907 – Silikongummisnöre, l = 4,4 m



WD209.7284 Hållare för GN 2/1-kantiner, galler, bakplåtar

Tillbehör avsedda att användas i samtliga kassetter:



WD209.7272 Gummispännare

Extrautrustning



WD209.7262 Bordvagn



WD209.7270 Skrädbänk




WD209.7257 Hållare för tillbehör (hängs på sidan av maskinen)

WD-90GR Flex


Tillbehör som medföljer diskmaskinen vid leverans




WD209.7276 Fyrkantskassett (1 styck)




WD209.7354 Grytgaller (3 styck)



WD209.7281 Stödvägg för kassett (3 styck)



WD209.7281 Flexibel insats (används i kombination med WD209.7354) (1 styck)
Reservdel: 809.0907 – Silikongummisnöre, l = 4 m






WD209.7261 Skrädspade (1 styck)

WD209.7260 Granulat, 10 kg (vid leverans av WD-90GR Flex levereras 5 kg granulat)


Tillbehör




WD209.7276 Fyrkantskassett



WD209.7275 Kassett för stor plastlåda




WD209.7259 Kassett för ABC-kantiner




WD209.7287 Kassett för max. fyra styck GN 1/1-kantiner med djup 200 mm

Tillbehör avsedda att användas i fyrkantskassett (WD209.7276):




WD209.7280 Stödvägg för kassett




WD209.7273 Allroundhållare








WD209.7277 Slevhållare




WD209.7278 Nätkorg




WD209.7279 Hållare för små grytor och skålar m.m.




WD209.7281 Flexibel insats (används i kombination med WD209.7354)
Reservdel: 809.0907 – Silikongummisnöre, l = 4 m






WD209.7354 Grytgaller




WD209.7282 Hållare för GN 1/3-, 1/6- och 1/9-kontainer



WD209.7286 Hållare för GN 1/4- och 1/6-kontainer

Tillbehör avsedda att användas i samtliga kassetter:



25-4-91-005

WD209.7272 Gummispännare

Extrautrustning



WD209.7262 Bordvagn



WD209.7257 Hållare för tillbehör (hängs på sidan av maskinen)



WD209.7270 Skrädbänk

Tillbehör till samtliga modeller av WD-90GR



WD209.7261 Skrädspade

WD209.7260 Granulat, 10 kg
