

Installation GWS Vattenfilter




Tryck på den röda tryckavlastningsventilen

Dra i ringen



Ta loss ringen

Lyft av toppen för att komma åt insatsen.



1. Inkommande ledning
2. Kulventil
3. In i filtret, TANK
4. Ut ur filtret, RISER
5. Kulventil
6. Utgående ledning
7. Kulventil
8. Till avlopp

Stockholm
Gamla Enköpingsvägen 106
174 46 Sundbyberg
Tel: 08-628 11 85,
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Växjö
Rådjursvägen 9
352 45 Växjö
Tel: 08-628 11 85
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Göteborg
Rollsbovägen 52
442 40 Kungälv
Tel: 0302-255 90
E-post: info@debe.se
www.debe.se