

Drift och underhåll Terrassmarkis R 1800

För att säkerställa säker användning och lång livslängd för terrassmarkis R1800 är det viktigt att följa dessa riktlinjer för drift, underhåll och hantering. För bästa hållbarhet av kappan bör man förvara denna inomhus under vinterhalvåret, se instruktion nedan.

Driftanvisningar:

Rullriktning: Markisväven ska alltid rullas upp på ovansidan av dukröret. Felaktig upprullning (baklänges) kan orsaka skador på väven.

Användningsområde: Markisen är primärt ett solskydd och bör inte användas vid regn, kraftig blåst eller snöfall.

Uppsikt: Lämna aldrig markisen utfälld utan tillsyn. Plötsliga väderförändringar kan orsaka materiella skador samt innebära risk för personskador.

Vattenansamling: Vid regn finns risk att vatten samlas i väven. Detta kan medföra att väven töjs ut eller skadas permanent.

Minsta rekommenderade lutning är 15 grader för att möjliggöra effektiv avrinning.

Motordrivna modeller: Lämna inte motordrivna markiser i drift utan tillsyn. Se även separat manual för motor och styrutrustning.

Snäckväxel – Manuell styrning

Placering: Snäckväxeln är monterad i ytterkant av markisens vänstra eller högra sida och är försedd med en vevögla.

Manövrering:

- Haka i vevens krok i snäckväxels vevögla.
- Stå så att vevens bildar en rak linje i förhållande till snäckväxels vevaxel för att undvika snedbelastning.
- Veva tills markisen stannar i önskat läge.
- Observera att vid fullt utfälld markis kan väven hänga något, utan fjäderkraft från armarna .
Veva därför tillbaka tills tydligt motstånd känns och armarna börjar vika sig – detta läge indikerar att väven är korrekt uppspänd.

Underhållsrutiner:

Serviceintervall:

Markisen är i stort sett underhållsfri. Dock behöver man minst en gång per år utföra underhållsservice. Detta är särskilt viktigt vid mera utsatta installationer, ex. havsnära miljöer.

Infästningar och funktion:

Kontrollera att samtliga fästen, beslag och rörliga delar är ordentligt åtdragna och fria från skador eller korrosion.

Rengöring:

Profiler torkas av med fuktig trasa och mildt rengöringsmedel. Eftertorka med torr trasa.

Markisväven och profiler kontrolleras regelbundet för smutsansamling och tvättas vid behov.

Smörjning:

Ingen smörjning krävs under normala driftförhållanden.

Demontering av kappan:

- Avlägsna ett av ändskydden på frontprofilen.
- Dra försiktigt ut kappan, förvara kappan rullad alternativt platt, vik aldrig!
- Återmontera ändskyddet.

Säkerhetsanvisningar

Ingrepp och modifieringar:

Gör inga ingrepp eller modifieringar utan korrekt fackkunskap. Att lossa armar, byta väv, demontera eller bygga om markisen kan medföra personskador, livsfara eller orsaka att produktgarantin upphör att gälla.

Vid servicebehov:

Kontakta alltid auktoriserad leverantör eller installatör för teknisk support och reparation.