

IGÅNGKÖRNINGSPROTOKOLL

Elektronisk kopia

WD-PRM60 & WD-PRM90

Modell:
Serienummer:
Installationsdatum:

För att aktivera det extra garantiåret (år 2) måste ifyllt igångkörningsprotokoll med eventuella anmärkningar lämnas alternativt skickas till Wexiödisk AB inom 14 dagar efter avslutad igångkörning.

Kopia på ifyllt protokoll lämnas även till a) Återförsäljaren och b) Slutkunden.

Detta dokument förstörs efter 3 år men vissa, dock EJ personrelaterade uppgifter sparas längre tid!

Kund:	Återförsäljare:
Besöksadress:	Telefon:
Postnr & Ort:	
Telefon:	WD-Garantifirma:
Igångkörningsfirma:	Telefon:
Telefon:	
Diskmedelsleverantör:	Slutkundens namn:
Telefon:	Slutkundens telefonnr:

LÄS OCH TA DEL AV INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUALEN.

KONTROLLERA OCH BOCKA AV ENLIGT NEDAN. DET GÅR ATT TRYCKA TVÅ GÅNGER PÅ VARJE PUNKT.

Bock = OK

Minus (-) = Ej ok eller kunde inte kontrolleras.

AVVIKELSER OCH EVENTUELLA ANMÄRKNINGAR NOTERAS I ANTECKNINGSFÄLTET.

1: KONTROLLERA
Vatten- och avloppsanslutningar.
Att maskinen står i våg.
Sil och nivåör sitter på plats.
Att maskinen styrsystem står i rätt "mode" (D/E). OBS! Se gällande elschema.
<i>D-instruktion D565 kan vara till hjälp för funktionstest av D/E-mode</i>
Att berörda börvärden i tunneldiskmaskinen justerats enligt behov.
Att medföljande rengöringspistol (WD240.9009) är inkopplad med varmvatten.
2: Fyllning av maskin
Slå till huvudbrytaren (på tunneldiskmaskinen).
Stäng luckan. Är den stängd så öppna och stäng den igen.
Tryck på ON / OFF knappen
Fyll maskinen med vatten enligt manualen.
3: STARTA MASKINEN
Kontrollera pumpens rotationsriktning. OBS! Vid fel rotationsriktning skall fasvändning ske på inkommande elmatning.
4: KONTROLLERA FUNKTION OCH FÖRDISKRESULTAT
<i>Kör ett antal diskar med diskods för att testa av samtliga punkter.</i>
Inget vattenläckage förekommer.
Luckbrytaren fungerar.

Fortsättning på nästa sida

	5: SLUTKONTROLL
	<i>Töm maskinen och bryt strömmen med arbetsbrytare eller motsvarande.</i>
	Efterdra samtliga anslutningar på kontakter och automatsäkring(ar).
	Alla automatsäkringar sätts i läge till.
	Sätt upp den medföljande snabbguiden.
	6: UTBILDA OCH INFORMERA PERSONALEN ANGÅENDE
	Hur fördiskmaskinen används och behovet av regelbunden tömning av sil
	Skötsel (daglig-, vecko- och annan periodicitet).
	Rekommendation angående årlig service.
	Avspolning vid rengöring, demonstrera hur den medföljande rengöringspistolen (WD240.9009) används för rengöring i WD-PRM 60/90 touch och i sammankopplad tunneldiskmaskin.

Anmärkningar