

IGÅNGKÖRNINGSPROTOKOLL

Elektronisk kopia

WD-PRM6, WD-PRM7

Modell:
Serienummer:
Installationsdatum:

För att aktivera det extra garantiåret (år 2) måste ifyllt igångkörningsprotokoll med eventuella anmärkningar lämnas alternativt skickas till Wexiödisk AB inom 14 dagar efter avslutad igångkörning.

Kopia på ifyllt protokoll lämnas även till a) Återförsäljaren och b) Slutkunden.

Detta dokument förstörs efter 3 år men vissa, dock EJ personrelaterade uppgifter sparas längre tid!

Kund:	Återförsäljare:
Besöksadress:	Telefon:
Postnr & Ort:	
Telefon:	WD-Garantifirma:
Igångkörningsfirma:	Telefon:
Telefon:	
Diskmedelsleverantör:	Slutkundens namn:
Telefon:	Slutkundens telefonnr:

LÄS OCH TA DEL AV INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUALEN.

KONTROLLERA OCH BOCKA AV ENLIGT NEDAN. DET GÅR ATT TRYCKA TVÅ GÅNGER PÅ VARJE PUNKT.

Bock = OK

Minus (-) = Ej ok eller kunde inte kontrolleras.

AVVIKELSER OCH EVENTUELLA ANMÄRKNINGAR NOTERAS I ANTECKNINGSFÄLTET.

1: KONTROLLERA
Vatten- och avloppsanslutningar.
Avspolning vid rengöring, demonstrera hur den medföljande rengöringspistolen (WD240.9009) används för rengöring i WD-PRM 60/90 touch och i sammankopplad tunneldiskmaskin.
Att silar sitter på plats.
Tömningsspaken är stängd
2: Fyllning av maskin
<i>OBS! Den sammankopplade huvdiskmaskinen skall vara uppstartad</i>
Tryck på 0/1 knappen
Fyll maskinen med vatten enligt manualen.
3: STARTA MASKINEN
Kontrollera pumpens rotationsriktning. OBS! Vid fel rotationsriktning skall fäsvändning ske på inkommande elmatning.
4: KONTROLLERA FUNKTION OCH FÖRDISKRESULTAT
<i>Kör ett antal diskar med diskgoods för att testa av samtliga punkter.</i>
Inget vattenläckage förekommer.
Huvbrytaren fungerar.
Huvautomatiken fungerar (option)
Autostartfunktionen (option) fungerar
5: SLUTKONTROLL:
<i>Töm maskinen och bryt strömmen med arbetsbrytare eller motsvarande.</i>
Efterdra samtliga anslutningar på kontakter och automatsäkring(ar).
Alla förekommande automatsäkringar sätts i läge TILL
Sätt upp den medföljande snabbguiden.

Fortsättning på nästa sida

	6: UTBILDA OCH INFORMERA PERSONALEN ANGÅENDE
	Avspolning / Rengöring
	Skötsel (daglig-, vecko- och annan periodicitet).
	Rekommendation angående årlig service.

Anmärkningar