



RELAX & SPABAD

En ny nivå av välbefinnande

installation

BALBOA.
water group

CONTROLMYSPA™ UTRUSTNING BEHÖVS



1. BP-system
2. CMS™ Gateway Ultra för spa
3. Smartphone eller surfplatta


iPhone och iPad är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.

INSTÄLLNING AV CONTROLMYSPA™ -APPEN

Before Getting Started:

Although the gateway can be mounted anywhere in the spa and function properly, for best possible reception and range, the gateway should be mounted in the spa as high up in the spa as is reasonable.





Step 1
 Insure the power is disconnected and off to all Spa Systems

STEP 2
 CONNECTING THE GATEWAY ULTRA SPA MODULE



After the Gateway Ultra Spa module is inserted, gently pull on the wire to make sure the clip is securely in place and will not come lose.


STEP 3
 FINISHED INSTALLATION



WARNING!



If you do not see the Gateway Ultra Spa connector from your system, please contact an electrician or your local spa technician to connect the Wi-Fi connector for you. DO NOT OPEN THE SPA SYSTEM AND ATTEMP TO CONNECT THE WI-FI CONNECTOR YOURSELF. The high electrical voltage may harm or kill you.



STEG FEM: PÅ DIN SMARTTELEFON ELLER TABLET TRYCKER PÅ ATT LADDA NER CMS™ -APPEN ELLER SKANNA QR-KODEN (Spa-ägarinställning)



CONTROLMYSPA™ INSTÄLLNING AV APPEN



Step 6

Open the App on your Smart Phone
Press "Connect Spa to Wi-Fi" on the App



Step 7

Please follow the instructions in the app to
complete the installation process

QUICK TIPS

For quick tip tutorials on ControlMySpa™
[Click Here.](#)



INFORMATION

iPhone och iPad är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
Google är ett varumärke som tillhör Google LLC.
Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.
ControlMySpa™ skapas inte av, är anslutet till eller stöds av Google Inc.

NEDLADDNINGAR

- » [CMS™ Säljblad](#)
- » [CMS™ Gateway Ultra Quick Guide för Spa Module](#)
- » [42314 CMS™ återförsäljare Bruksanvisning](#)
- » [42315 CMS™ Ågar Bruksanvisning](#)
- » [42316 CMS™ OEM Bruksanvisning](#)
- » [42317 CMS™ Retrofit användarhandbok](#)