

IGÅNGKÖRNINGSPROTOKOLL

Elektronisk kopia

WD-6, WD-7, WD-8

Modell:
Serienummer:
Installationsdatum:

För att aktivera det extra garantiåret (år 2) måste ifyllt igångkörningsprotokoll med eventuella anmärkningar lämnas alternativt skickas till Wexiödisk AB * inom 14 dagar efter avslutad igångkörning.

Kopia på ifyllt protokoll lämnas även till a) Återförsäljaren och b) Slutkunden.

Detta dokument förstörs efter 3 år men vissa, dock EJ personrelaterade uppgifter sparas längre tid!

Kund:	Återförsäljare:
Besöksadress:	Telefon:
Postnr & Ort:	
Telefon:	WD-Garantifirma:
Igångkörningsfirma:	Telefon:
Telefon:	
Diskmedelsleverantör:	Slutkundens namn:
Telefon:	Slutkundens telefonnr:

LÄS OCH TA DEL AV INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUALEN.

KONTROLLERA OCH BOCKA AV ENLIGT NEDAN. DET GÅR ATT TRYCKA TVÅ GÅNGER PÅ VARJE PUNKT.

Bock = OK

Minus (-) = Ej ok eller kunde inte kontrolleras.

AVVIKELSER OCH EVENTUELLA ANMÄRKNINGAR NOTERAS I ANTECKNINGSFÄLTET.

1: KONTROLLERA	
Vatten- och avloppsanslutningar.	
Att maskinen står i våg.	
Disk- och torkmedel.	
Silar och nivåör sitter på plats.	
Att överhettningsskydden är nollställda (ej är utlösta).	
2: Fyllning av maskin	
Slå till arbetsbrytaren och eventuella automatsäkringar.	
Stäng huven.	
Fyll maskinen med vatten enligt manualen.	
Lufta huvflyftcylindrarna (option) enligt manualen.	
3: STARTA MASKINEN	
Töm maskinen och fyll den igen	
Kontrollera slutskölningsflödet under fyllningen.	
<i>Kontrollera samtliga pumpars rotationsriktning. OBS! Vid fel rotationsriktning skall fasvändning ske på den låsbara arbetsbrytaren.</i>	
4: KONTROLLERA INSTÄLLNINGEN AV BÖRVÄRDEN	
<i>Samtliga börvärden i diskmaskinen är inställda på rekommenderade värden vid leverans.</i>	
Kontrollera temperaturerna i tank och genomströmmare	

Fortsättning på nästa sida

	5: KÖR ETT ANTAL DISKAR MED DISKGODS OCH KONTROLLERA
	Inget vattenläckage förekommer.
	Huvbrytaren fungerar.
	Huvautomatiken fungerar (option)
	Autostartfunktionen (option) fungerar
	Vattentemperaturerna bibehålles.
	Diskgodset blir rent och torkar.
	Anm: Utrustningarna för diskmedel (ev. option) och torkmedel är grovinställda på fabrik, kontakta din diskmedelsleverantör för en noggrannare inställning
	<i>GLASDISKUTFÖRANDE med Tiltfunktion</i>
	Kontrollera att diskkorgen höjs i bakre sida under sköljning.
	6: SLUTKONTROLL:
	<i>Töm maskinen och bryt strömmen med arbetsbrytare eller motsvarande.</i>
	Efterdra samtliga anslutningar på kontakter och automatsäkring(ar).
	Alla automatsäkringar sätts i läge till.
	Sätt upp den medföljande snabbguiden.
	7: UTBILDA OCH INFORMERA PERSONALEN ANGÅENDE
	Diskning.
	Skötsel (daglig-, vecko- och annan periodicitet).
	Rekommendation angående årlig service.

Anmärkningar